
# Gas-Heizgerät

# Installations- und Wartungsanleitung



# Logamax

U152-20/24K U152-20/24 Für das Fachhandwerk

Vor Montage und Wartung sorgfältig lesen.





# **Inhaltsverzeichnis**

1	Symb	olerklärung und Sicherheitshinweise	4	6	Inbet	riebnahme	26
	1.1	Symbolerklärung	4		6.1	Vor der Inbetriebnahme	26
	1.2	Sicherheitshinweise	4		6.2	Gerät ein-/ausschalten	27
					6.3	Heizung einschalten	27
_			_		6.4	Heizungsregelung	27
2	_	ben zum Gerät			6.5	Nach der Inbetriebnahme	27
	2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch			6.6	Geräte mit Warmwasserspeicher:	
	2.2	EG-Baumusterkonformitätserklärung				Warmwassertemperatur einstellen	.28
	2.3	Typenübersicht			6.7	Logamax U152-20/24K:	
	2.4	Übersicht der verwendbaren Gasgruppen	5			Warmwassertemperatur einstellen	.28
	2.5	Typschild			6.8	Sommerbetrieb (keine Heizung, nur	
	2.6	Gerätebeschreibung				Warmwasserbereitung)	.29
	2.7	Lieferumfang			6.9	Frostschutz	
	2.8	Zubehör	7		6.10	Störungen	
	2.9	Abmessungen und Mindestabstände	7		6.11	Pumpenblockierschutz	
	2.10	Geräteaufbau Logamax U152-20/24K	8		6.12	Thermische Desinfektion	-
	2.11	Geräteaufbau Logamax U152-20/24	9		0.12	(Logamax U152-20/24)	30
	2.12	Funktionsschema Logamax U152-20/24K	10			(Logainax 0132 20/24)	.50
	2.13	Funktionsschema Logamax U152-20/24 .					
	2.14	Elektrische Verdrahtung		7	Indivi	duelle Einstellung	31
	2.15	Technische Daten			7.1	Mechanische Einstellungen	
					7.1.1	Größe des Ausdehnungsgefäßes prüfen .	
						Kennlinie der Heizungspumpe ändern	
3	Vorsc	chriften	14		7.2	Einstellungen an der UBA H3	
						UBA H3 bedienen	
						Maximale oder minimale Nennleistung	02
4		llation			1.2.2	wählen	33
	4.1	Wichtige Hinweise			7 2 3	Heizleistung einstellen	.00
	4.2	Aufstellort wählen			1.2.5	(Service-Funktion 1.A)	22
	4.3	0			724		
	4.4	Gerät montieren	18		1.2.4	Warmwasserleistung einstellen	24
	4.5	Rohrleitungen installieren	19		705	(Service-Funktion 1.b)	.34
	4.6	Anschlüsse prüfen	20		7.2.5	Pumpenschaltart für Heizbetrieb wählen	٥-
	4.7	Sonderfälle	20		7.0.0	(Service-Funktion 1.E)	35
					7.2.6	Maximale Vorlauftemperatur einstellen	
			_			(Service-Funktion 2.b)	36
5		rischer Anschluss			7.2.7	Thermische Desinfektion	
	5.1	Anschluss des Netzkabels				(Service-Funktion 2.d)	
	5.2	Anschlüsse an der UBA H3				(Logamax U152-20/24)	.37
		Schaltkasten öffnen	21		7.2.8	Taktsperre einstellen	
	5.2.2	Anschluss Easyswitch				(Service-Funktion 3.b)	.38
		Tele-Control (230 V)	22		7.2.9	Schaltdifferenz einstellen	
	5.2.3	Anschluss Regler RC10, RC20				(Service-Funktion 3.C)	.39
		oder RC35 (EMS-Bus)	22		7.2.10	Alle Parameter zurücksetzen (Service-	
	5.2.4	Anschluss Außenfühler (für RC35)	23			Funktion 8.E)	.40
	5.2.5	Anschluss der Module MM10,			7.2.11	1 Ansprechverzögerung	
		WM10, SM10, EM10, VM10, LM10 oder				Warmwasseranforderung (Service-	
		Easycom (EMS-Bus)	23				.41
	5.2.6	Anschluss des Speichers			7.2.12	2 Pumpennachlaufzeit	
		Austausch des Netzkabels				(Service-Funktion 9.F)	.42
					7.2.13	B Werte der UBA H3 auslesen	

8	Gasar	tenanpassung	44
	8.1	Gas-Einstellung (Erd- und Flüssiggas)	44
	8.1.1	Vorbereitung	44
		Düsendruck-Einstellmethode	45
	8.1.3	Volumetrische Einstellmethode	46
9	Abgas	smessung	47
	9.1	Geräteleistung wählen	47
	9.2	Dichtheit des Abgasweges prüfen	47
	9.3	CO-Wert im Abgas messen	48
	9.4	Abgasverlustwert messen	48
10	Umwe	eltschutz	49
11	Inspe	ktion und Wartung	50
	11.1	Checkliste für die Inspektion und Wartung	
		(Wartungs- und Inspektionsprotokoll)	51
	11.2	Beschreibung verschiedener	
		Arbeitsschritte	52
	11.2.1	Letzten gespeicherten Fehler abrufen	
		(Service-Funktion 6.A)	52
	11.2.2	Brennerwanne, Düsen und	
		Brenner reinigen	
		BWärmeblock reinigen	53
	11.2.4	Sieb im Kaltwasserrohr	
		(Logamax U152-24/24K)	53
	11.2.5	Plattenwärmetauscher	
		(Logamax U152-20/24K)	
		Gasarmatur	54
		'Hydraulikeinheit	54
		BDreiwegeventil	55
		Pumpe und Rücklaufverteiler	55
	11.2.1	OAusdehnungsgefäß prüfen	
		(siehe auch Seite 31)	
		1Sicherheitsventil Heizung prüfen	56
	11.2.1	.2Betriebsdruck der Heizungsanlage	
			56
		.3Elektrische Verdrahtung prüfen	56
		.4Andere Bauteile reinigen	56
	11.3	Entleeren des Gas-Wandkessels	56
12	Anhar	ng	57
	12.1	Störungen	57
	12.2	Gas-Einstellwerte	58
13	Inbeti	riebnahmeprotokoll für das Gerät	59
C+i.		verzoichnis	60

# 1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

### 1.1 Symbolerklärung

#### Warnhinweise



Warnhinweise im Text werden mit einem grau hinterlegten Warndreieck gekennzeichnet und umrandet.



Bei Gefahren durch Strom wird das Ausrufezeichen im Warndreieck durch ein Blitzsymbol ersetzt.

Signalwörter am Beginn eines Warnhinweises kennzeichnen Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

- HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- WARNUNG bedeutet, dass schwere Personenschäden auftreten können.
- GEFAHR bedeutet, dass lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.

#### Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Sie werden durch Linien ober- und unterhalb des Textes begrenzt.

#### Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
•	Handlungsschritt
$\rightarrow$	Querverweis auf andere Stellen im Dokument oder auf andere Dokumente
•	Aufzählung/Listeneintrag
-	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

#### 1.2 Sicherheitshinweise

#### Gefahr bei Gasgeruch

- ► Gashahn schließen (→ Seite 26).
- ► Fenster öffnen.
- ► Keine elektrischen Schalter betätigen.
- ▶ Offene Flammen löschen.
- ► Von außerhalb Gasversorgungsunternehmen und zugelassenen Fachbetrieb anrufen.

#### Gefahr bei Abgasgeruch

- ► Gerät ausschalten (→ Seite 27).
- ▶ Fenster und Türen öffnen.
- ▶ Zugelassenen Fachbetrieb benachrichtigen.

#### Aufstellung, Umbau

- Gerät nur durch einen zugelassenen Fachbetrieb aufstellen oder umbauen lassen.
- Abgasführende Teile nicht ändern.
- ▶ Bei raumluftabhängigem Betrieb: Be- und Entlüftungsöffnungen in Türen, Fenstern und Wänden nicht verschließen oder verkleinern. Bei Einbau fugendichter Fenster Verbrennungsluftversorgung sicherstellen.

#### **Thermische Desinfektion**

Verbrühungsgefahr!

Den Betrieb mit Temperaturen über 60 °C überwachen (→ Seite 30).

#### Inspektion und Wartung

- ► Empfehlung für den Kunden: Wartungs- und Inspektionsvertrag mit jährlicher Inspektion und bedarfsabhängiger Wartung mit einem zugelassenen Fachbetrieb abschließen.
- ▶ Der Betreiber ist für die Sicherheit und Umweltverträglichkeit der Heizungsanlage verantwortlich (Bundes-Immissionsschutzgesetz).
- Nur Originalersatzteile verwenden!

#### **Explosive und leicht entflammbare Materialien**

 Leicht entflammbare Materialien (Papier, Verdünnung, Farben usw.) nicht in der Nähe des Gerätes verwenden oder lagern.

#### Verbrennungs-/Raumluft

Verbrennungs-/Raumluft frei von aggressiven Stoffen halten (z. B. Halogenkohlenwasserstoffe, die Chloroder Fluorverbindungen enthalten). Korrosion wird so vermieden.

#### Einweisung des Kunden

- ► Kunden über Wirkungsweise des Geräts informieren und in die Bedienung einweisen.
- ► Kunden darauf hinweisen, dass er keine Änderungen oder Instandsetzungen vornehmen darf.

# 2 Angaben zum Gerät

Geräte mit der Typbezeichnung Logamax U152-20/24 sind Heizgeräte mit integriertem 3-Wegeventil für den Anschluss eines indirekt beheizten Speichers. Sie können auch als reine Heizungsgeräte ohne Warmwasserbereitung eingesetzt werden.

Geräte mit der Typbezeichnung Logamax U152-20/24K sind Kombigeräte für Heizung und Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip.

#### 2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur in geschlossenen Warmwasser-Heizungssystemen nach EN 12828 eingebaut werden. Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

# 2.2 EG-Baumusterkonformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den geltenden Anforderungen der europäischen Richtlinien 2009/142/EG, 92/42/EWG, 2006/95/EG, 2004/108/EG und dem in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Baumuster.

Das Gerät ist nach EN 483 geprüft.

ProdID-Nr.	CE -0085BR0512
Gerätekategorie (Gasart) Deutschland DE Österreich AT	<sub>2ELL 3B/P</sub>    <sub>2H 3P</sub>
Installationstyp	$\begin{array}{c} C_{12}, C_{12X}, C_{32}, C_{32X}, C_{42}, \\ C_{42X}, C_{52X}, C_{62X}, B_{22} \end{array}$

Tab. 2

### 2.3 Typenübersicht

- Logamax U152-20K, Zentralheizungsgerät mit integrierter Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip mit 20 kW Heizleistung
- Logamax U152-24K, Zentralheizungsgerät mit integrierter Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip mit 24 kW Heizleistung
- Logamax U152-20, Zentralheizungsgerät mit integriertem 3-Wegeventil für den Anschluss eines indirekt beheizten Speichers mit 20 kW Heizleistung
- Logamax U152-24, Zentralheizungsgerät mit integriertem 3-Wegeventil für den Anschluss eines indirekt beheizten Speichers mit 24 kW Heizleistung

# 2.4 Übersicht der verwendbaren Gasgruppen

Prüfgasangaben mit Kennziffer und Gasgruppe entsprechend EN 437:

Wobbe-Index (W <sub>S</sub> ) (15 °C)	Gas-Familie
Deutschland	
11,4-15,2 kWh/m <sup>3</sup>	Erdgas, type 2E (2E+)
9,5-12,5 kWh/m <sup>3</sup>	Erdgas, type 2L/LL
20,2-24,3 kWh/m <sup>3</sup>	Flüssiggas 3B/P
Österreich	
11,4-15,2 kWh/m <sup>3</sup>	Erdgas, type 2E (2E+)
20,2-21,3 kWh/m <sup>3</sup>	Flüssiggas 3P

Tab. 3

### 2.5 Typschild

Das Typschild (418) befindet sich rechts unten an der Traverse (→ Abb. 3).

Dort finden Sie Angaben zu Geräteleistung, Zulassungsdaten und die Seriennummer.

### 2.6 Gerätebeschreibung

- Gerät für Wandmontage, unabhängig von Schornstein und Raumgröße
- · Gerät für den Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas
- · Modell mit geschlossener Brennkammer und Gebläse
- Multifunktionsanzeige (Display)
- busfähige UBA H3
- automatische Zündung
- · stetig geregelte Leistung
- automatische Überwachungsfunktion der Sicherheitsventile
- volle Sicherung über die UBA H3 mit Ionisationsüberwachung und Magnetventilen nach EN 298
- keine Mindestumlaufwassermenge erforderlich
- Anschlussmöglichkeit für Doppelrohr für Abgas/Verbrennungsluft Ø 60/100
- Temperaturfühler und Temperaturregler für Heizung
- Temperaturfühler im Vorlauf
- Temperaturbegrenzer im 24-V-Stromkreis
- 3-stufige Heizungspumpe mit automatischem Entlüfter
- Sicherheitsventil, Manometer, Ausdehnungsgefäß
- Anschlussmöglichkeit für Speichertemperaturfühler (NTC)
- · Warmwasser-Vorrangschaltung
- 3-Wegeventil mit Motor
- Anschlusskabel mit Netzstecker
- zweistufiges Gebläse

### 2.7 Lieferumfang




Bild 1

- 1 Gas-Wandkessel für Zentralheizung
- 2 Aufhängeschiene
- 3 Klappe (mit Befestigungsmaterial)
- 4 Befestigungsmaterial (Schrauben mit Zubehör)
- 5 Druckschriftensatz zur Gerätedokumentation
- 6 Drosselscheibe (Ø 83 mm, Ø 78 mm)
- 7 Montageschablone

#### 2.8 Zubehör



Hier finden Sie eine Liste mit typischem Zubehör für dieses Heizgerät. Eine vollständige Übersicht aller lieferbaren Zubehöre finden Sie in unserem Gesamtkatalog.

- Abgaszubehöre Ø 60/100 und Ø 80/80
- Trichtersiphon mit Ablaufrohr und Adapter
- Heizungsregelung
- Warmwasserspeicher
- · Zirkulationsanschluss
- Gasumbausätze
- Montageanschlussplatte

# 2.9 Abmessungen und Mindestabstände




Bild 2

1 Position für Wandaustritt des Anschlusskabels

#### 2.10 Geräteaufbau Logamax U152-20/24K




Bild 3

- 3 Mess-Stutzen (Düsendruck)
- 4 UBA H3
- 6 Temperaturbegrenzer Wärmeblock
- 6.2 Abgasüberwachung (Brennkammer)
- **6.3** Warmwassertemperaturfühler
- 7 Mess-Stutzen für Gasanschlussfließdruck
- 8.1 Manometer
- 11 Bypass
- 15 Sicherheitsventil (Heizkreis)
- 18 Heizungspumpe
- 18.1 Schalter Pumpendrehzahl
- 20 Ausdehnungsgefäß
- 27 Automatischer Entlüfter
- 29 Brennerwanne mit Düsenstock
- 32 Überwachungselektrode
- 33 Zündelektrode
- 36 Temperaturfühler im Vorlauf
- 43 Heizungsvorlauf

- 47 Heizungsrücklauf
- 56 Gasarmatur
- 63 Einstellschraube max. Gasmenge
- 64 Einstellschraube min. Gasmenge
- 84 Motor 3-Wegeventil
- 88 3-Wegeventil
- 102 Kontrollfenster
- 120 Aufhängelaschen
- 221.1 Abgasrohr
- 221.2Verbrennungsluftansaugung
- 226 Gebläse
- 228 Differenzdruckschalter
- 295 Gerätetyp-Aufkleber
- 355 Plattenwärmetauscher
- **361.1**Ablauf Entleerhahn
- 413 Durchflussmesser (Turbine)
- 418 Typschild

# 2.11 Geräteaufbau Logamax U152-20/24





Bild 4

- 3 Mess-Stutzen (Düsendruck)
- 4 UBA H3
- 6 Temperaturbegrenzer Wärmeblock
- **6.2** Abgasüberwachung (Brennkammer)
- 7 Mess-Stutzen für Gasanschlussfließdruck
- 8.1 Manometer
- 11 Bypass
- 15 Sicherheitsventil (Heizkreis)
- 18 Heizungspumpe
- 18.1 Schalter Pumpendrehzahl
- 20 Ausdehnungsgefäß
- 27 Automatischer Entlüfter
- 29 Brennerwanne mit Düsenstock
- 32 Überwachungselektrode
- 33 Zündelektrode
- 36 Temperaturfühler im Vorlauf
- 43 Heizungsvorlauf
- 47 Heizungsrücklauf

- 56 Gasarmatur
- 63 Einstellschraube max. Gasmenge
- 64 Einstellschraube min. Gasmenge
- 71 Speichervorlauf
- 72 Speicherrücklauf
- 84 Motor 3-Wegeventil
- 88 3-Wegeventil
- 102 Kontrollfenster
- 120 Aufhängelaschen
- 221.1 Abgasrohr
- 221.2Verbrennungsluftansaugung
- 226 Gebläse
- 228 Differenzdruckschalter
- 295 Gerätetyp-Aufkleber
- 355 Plattenwärmetauscher
- 361.1 Ablauf Entleerhahn
- 418 Typschild

# 2.12 Funktionsschema Logamax U152-20/24K



#### Bild 5

- 3 Mess-Stutzen (Düsendruck)
- 4 UBA H3
- 6 Temperaturbegrenzer Wärmeblock
- 6.2 Abgasüberwachung (Brennkammer)
- 6.3 Warmwassertemperaturfühler
- 7 Mess-Stutzen für Gasanschlussfließdruck
- 8.1 Manometer
- **11** Bypass
- 14 Trichtersiphon (Zubehör)
- 15 Sicherheitsventil (Heizkreis)
- 18 Heizungspumpe
- 20 Ausdehnungsgefäß
- 26 Ventil für Stickstofffüllung
- 27 Automatischer Entlüfter
- 29 Injektordüsen
- 30 Brennerdeck
- **32** Überwachungselektrode
- 33 Zündelektrode
- 35 Wärmeblock
- 36 Temperaturfühler im Vorlauf
- 43 Heizungsvorlauf
- 44 Warmwasser
- **45** Gas
- 46 Kaltwasser
- 47 Heizungsrücklauf
- 48 Abfluss

- 53 Druckregler
- **55** Sieb
- 56 Gasarmatur
- 57 Sicherheitsventil 1
- 57.1 Sicherheitsventil 2
- 63 Einstellschraube max. Gasmenge
- 64 Einstellschraube min. Gasmenge
- 69 Regelventil
- 84 Motor 3-Wegeventil
- 88 3-Wegeventil
- 91 Überdruckventil
- 220 Windschutzeinrichtung
- **221** Abgasrohr
- 224 Differenzdruckabnahme
- 226 Gebläse
- 228 Differenzdruckschalter
- 229 Luftkasten
- 355 Plattenwärmetauscher
- 361 Füll- und Entleerhahn (Zubehör)
- **406** Wasserfilter
- 411 Brennkammer
- 413 Durchflussmesser (Turbine)
- 441 Druckausgleichsöffnung
- 478 Schalldämpfer
- 479 Einsatz Durchflussbegrenzer

# **Buderus**

### 2.13 Funktionsschema Logamax U152-20/24





Bild 6

- 3 Mess-Stutzen (Düsendruck)
- 4 UBA H3
- 6 Temperaturbegrenzer Wärmeblock
- 6.2 Abgasüberwachung (Brennkammer)
- 7 Mess-Stutzen für Gasanschlussfließdruck
- 8.1 Manometer
- 11 Bypass
- 14 Trichtersiphon (Zubehör)
- 15 Sicherheitsventil (Heizkreis)
- 18 Heizungspumpe
- 20 Ausdehnungsgefäß
- 26 Ventil für Stickstofffüllung
- 27 Automatischer Entlüfter
- 29 Injektordüsen
- 30 Brennerdeck
- 32 Überwachungselektrode
- 33 Zündelektrode
- 35 Wärmeblock
- 36 Temperaturfühler im Vorlauf
- 43 Heizungsvorlauf
- **45** Gas
- 47 Heizungsrücklauf
- 48 Abfluss

- 53 Druckregler
- 55 Sieb
- **56** Gasarmatur
- 57 Sicherheitsventil 1
- **57.1** Sicherheitsventil 2
- 63 Einstellschraube max. Gasmenge
- 64 Einstellschraube min. Gasmenge
- 69 Regelventil
- 71 Speichervorlauf
- 72 Speicherrücklauf
- 84 Motor 3-Wegeventil
- 88 3-Wegeventil
- 220 Windschutzeinrichtung
- 221 Abgasrohr
- 224 Differenzdruckabnahme
- 226 Gebläse
- 228 Differenzdruckschalter
- 229 Luftkasten
- 355 Plattenwärmetauscher
- 361 Füll- und Entleerhahn (Zubehör)
- 411 Brennkammer
- 441 Druckausgleichsöffnung

#### 2.14 Elektrische Verdrahtung



#### Bild 7

- 4.1 Zündtrafo
- 6 Temperaturbegrenzer Wärmeblock
- Abgasüberwachung (Brennkammer) 6.2
- Temperaturfühler Warmwasser (Logamax U152-20/24K) 6.3
- 18 Heizungspumpe
- 32 Überwachungselektrode
- 33 Zündelektrode
- 36 Temperaturfühler im Vorlauf
- Magnetventil 1 **52**
- 52.1 Magnetventil 2
- 56 Gasarmatur
- 68 Regelmagnet
- 84 Motor 3-Wegeventil
- 135 Ein-/Aus-Taster
- 136 Temperaturregler für Heizungsvorlauf
- Sicherung T 2,5 A, AC 230 V
- 153 Transformator
- 161 Brücke

- 226 Gebläse
- 228 Differenzdruckschalter
- Kodierstecker 300
- Anschluss für Schutzleiter 302
- 303 Anschluss (1-2) Speicher NTC (Logamax U152-20/24)
- Temperaturregler für Warmwasser
- 312 Sicherung T 1,6 A, DC 24 V
- 313 Sicherung T 0,5 A, DC 5 V
- Klemmleiste für Regler (EMS-Bus) und Außentemperatur-315
- 319 Klemmleiste für Speicherthermostat oder externen Begrenzer
- 328 Klemmleiste AC 230 V
- **328.1** Brücke
- 413 Durchflussmesser (Turbine) (Logamax U152-20/24K)
- Speicher-NTC (Logamax U152-20/24, Zubehör)
- Diagnoseschnittstelle

# **Buderus**

# 2.15 Technische Daten

Leistung	Einheit	U152-20/U152-20K	U152-24/U152-24K
Maximale Nennwärmeleistung (P <sub>max</sub> )	kW	19,9	24
Maximale Nennwärmebelastung (Q <sub>max</sub> )	kW	22	26,5
Minimale Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> )	kW	9,1	10,9
Minimale Nennwärmebelastung (Q <sub>min</sub> )	kW	10,1	12
Max. Nennwärmeleistung Warmwasser (P <sub>nW</sub> )	kW	19,9	24
Max. Nennwärmebelastung Warmwasser (Q <sub>nW</sub> )	kW	22	26,5
Gasanschlusswert			
Erdgas H (H <sub>iS</sub> = 9,5 kWh/m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> /h	2,33	2,79
Zulässiger Gas-Anschlussfließdruck			
Erdgas L/LL und H	mbar	17-	·25
Flüssiggas	mbar	42,5-57,5	
Ausdehnungsgefäß			
Vordruck	bar	0	5
Gesamtinhalt	1	1	0
Heizung			
Nenninhalt (Heizung)		0.	8
max. Vorlauftemperatur	°C	8	
min. Vorlauftemperatur	°C	5	
max. zul. Betriebsdruck (P <sub>MS</sub> ) Heizung	bar	3.	
min. Betriebsdruck	bar	0	
Restförderhöhe (ΔT = 20 °C)	bar	0,	
Warmwasser (bei Logamax U152-20/24K)		- 1	
max. Warmwassermenge bei 60 °C (10 °C Einlauftemperatur)	l/min	5,7	6,9
Auslauftemperatur	°C	40-	-60
max. zulässiger Warmwasserdruck	bar	10,0	
min. Fließdruck	bar	0,5	
Spezifischer Durchfluss nach EN 625 (D)	l/min	9,5	11,4
Warmwasser-Komfortklasse gemäß EN 13203		**	**
Abgaswerte			
Abgastemperatur bei max. Nennwärmebelastung	°C	133	136
Abgastemperatur bei min. Nennwärmebelastung	°C	97	95
Abgasmassenstrom bei max. Nennwärmeleistung	g/s	16,9	16,4
Abgasmassenstrom bei min. Nennwärmeleistung	g/s	12,2	11,6
CO <sub>2</sub> bei max. Nennwärmebelastung	%	5,2	6,3
CO <sub>2</sub> bei min. Nennwärmebelastung	%	3,1	3,9
NO <sub>x</sub> -Klasse nach EN 297		<u> </u>	5
NO <sub>x</sub>	mg/kWh	24	19
Wirkungsgradangaben			
Wirkungsgrad bei max. Nennwärmebelastung	%	9	1
Wirkungsgrad bei min. Nennwärmebelastung	%	90	
Wirkungsgradklasse nach 92/42 EWG		*	*
Allgemeines			
elektr. Spannung	AC V	23	30
Frequenz		50	
max. Leistungsaufnahme		140	
Schalldruckpegel		33-37	
Schutzart	IP	Χ	łD
geprüft nach	EN 483		
<u> </u>		0-50	
Zulässige Umgebungstemperaturen	°C	U-;	30
Zulässige Umgebungstemperaturen  Gewicht (ohne Verpackung) (Logamax U152K)	kg	44	45

Tab. 4

### 3 Vorschriften

Folgende Richtlinien und Vorschriften einhalten:

- · Landesbauordnung
- Bestimmungen des zuständigen Gasversorgungsunternehmens
- EnEG (Gesetz zur Einsparung von Energie)
- EnEV (Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden)
- Heizraumrichtlinien oder die Bauordnung der Bundesländer, Richtlinien für den Einbau und die Einrichtung von zentralen Heizräumen und ihren Brennstoffräumen
   Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 10787 Berlin
- DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gasund Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1–3 -53123 Bonn
  - Arbeitsblatt G 600, TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen)
  - Arbeitsblatt G 670, (Aufstellung von Gasfeuerstätten in Räumen mit mechanischen Entlüftungsanlagen)
- TRF 1996 (Technische Regeln für Flüssiggas)
   Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH Josef-Wirmer-Str. 1-3 -53123 Bonn
- DIN-Normen, Beuth-Verlag GmbH -Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin
  - DIN 1988, TRWI (Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen)
  - **DIN 4708** (Zentrale Wassererwärmungsanlagen)
  - **DIN 4807** (Ausdehnungsgefäße)
  - **DIN EN 12828** (Heizungssysteme in Gebäuden)
  - DIN VDE 0100, Teil 701 (Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V, Räume mit Badewanne oder Dusche)

### 4 Installation



#### **GEFAHR:** Explosion!

 Vor Arbeiten an gasführenden Teilen immer Gashahn schließen.



Aufstellung, Stromanschluss, gas- und abgasseitigen Anschluss und Inbetriebnahme darf nur ein beim Gas- oder Energieversorgungsunternehmen zugelassener Fachbetrieb vornehmen.

### 4.1 Wichtige Hinweise

Der Wasserinhalt der Geräte liegt unter 10 Liter und entspricht Gruppe 1 der DampfKV. Deshalb ist keine Bauartzulassung erforderlich.

- ▶ Vor der Installation Stellungnahmen des Gasversorgungsunternehmens und des Schornsteinfegermeisters einholen
- ▶ Das Gerät ist für Heizungsinstallationen mit Kunststoffrohren (P.E.R.) geeignet. Bei Verwendung von Kunststoffrohren den ersten Meter der Verrohrung in Metall (Kupfer) ausführen.

#### Offene Heizungsanlagen

Offene Heizungsanlagen in geschlossene Systeme umbauen.

#### Schwerkraftheizungen

Gerät über hydraulische Weiche mit Schlammabscheider an das vorhandene Rohrnetz anschließen.

#### Verzinkte Heizkörper und Rohrleitungen

Um Gasbildung zu vermeiden keine verzinkten Heizkörper und Rohrleitungen verwenden.

# Verwendung eines raumtemperaturgeführten Reglers

Kein thermostatisches Heizkörperventil am Heizkörper des Führungsraums einbauen.

#### **Frostschutzmittel**

Folgende Frostschutzmittel sind zulässig:

Bezeichnung	Konzentration
Glythermin NF	20 - 62 %
Antifrogen N	20 - 40 %
Varidos FSK	22 - 55 %
Tyfocor L	25 - 80 %

Tab. 5

#### Korrosionsschutzmittel

Folgende Korrosionsschutzmittel sind zulässig:

Bezeichnung	Konzentration
Cillit HS Combi 2	0,5 %
Copal	1 %
Nalco 77 381	1 - 2 %
Varidos KK	0,5 %
Varidos AP	1 - 2 %
Varidos 1+1	1 - 2 %
Sentinel X 100	1,1 %

Tab. 6

#### **Dichtmittel**

Die Zugabe von Dichtmitteln in das Heizwasser kann nach unserer Erfahrung zu Problemen (Ablagerungen im Wärmeblock) führen. Wir raten daher von deren Verwendung ab.

#### Strömungsgeräusche

Um Strömungsgeräusche zu vermeiden, ist ein Überströmventil oder bei Zweirohrheizungen ein Dreiwegeventil am entferntesten Heizkörper einzubauen.

#### 4.2 Aufstellort wählen

#### Vorschriften zum Aufstellraum



Das Gerät ist nicht geeignet zur Installation außerhalb von Innenräumen.

Die DVGW-TRGI und für Flüssiggasgeräte die TRF in der jeweils neuesten Fassung beachten.

- ▶ Das Gerät ist raumluftunabhängig und benötigt keine getrennte Verbrennungsluftzufuhr in den Aufstellungsraum bzw. -schrank.
- ▶ Länderspezifische Bestimmungen beachten.
- ► Installationsanleitungen der Abgaszubehöre wegen deren Mindesteinbaumaßen beachten.
- ▶ Bei Aufstellung in einem Zimmer mit Badewanne oder Dusche: Es darf kein Schalter bzw. Regler am Gerät von der Badewanne bzw. Dusche aus erreichbar sein.

#### Verbrennungsluft

Zur Vermeidung von Korrosion muss die Verbrennungsluft frei von aggressiven Stoffen sein.

Als korrosionsfördernd gelten Halogenkohlenwasserstoffe, die Chlor- oder Fluorverbindungen enthalten. Diese können z. B. in Lösungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Treibgasen und Haushaltsreinigern enthalten sein.

#### Oberflächentemperatur

Die maximale Oberflächentemperatur des Geräts liegt unter 85 °C. Nach TRGI und TRF sind daher keine besonderen Schutzmaßnahmen für brennbare Baustoffe und Einbaumöbel erforderlich. Abweichende Vorschriften einzelner Bundesländer beachten.

#### Flüssiggasanlagen unter Erdgleiche

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der TRF 1996 Abschnitt 7.7 bei der Aufstellung unter Erdgleiche. Wir empfehlen den Einbau eines bauseitigen Magnetventils, Anschluss an LM 10. Dadurch wird die Flüssiggaszufuhr nur während einer Wärmeforderung freigegeben.

#### 4.3 Aufhängeschiene montieren



**HINWEIS:** Gerät nie am Schaltkasten tragen oder auf diesem abstützen.

 Verpackung entfernen, dabei Hinweise auf der Verpackung beachten.

#### Wandbefestigung

- ► Es ist kein besonderer Wandschutz erforderlich. Die Wand muss flach sein und das Gewicht des Gerätes tragen können.
- ▶ Die beim Druckschriftensatz liegende Montageschablone an der Wand befestigen, dabei seitliche Mindestabstände von 100 mm beachten (→ Abb. 2).
- ▶ Bohrungen für Gerät und Montageanschlussplatte nach Montageschablone erstellen.
- ► Falls erforderlich: Wanddurchbruch für Abgaszubehör herstellen.




Bild 8 Montageschablone



Entfernen Sie die Montageschablone, ehe Sie die Aufhängeschiene und Zubehör installieren.

- ► Aufhängeschiene mit vier dem Gerät beigelegten Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen.
- Ausrichtung der Aufhängeschiene prüfen und Schrauben festziehen.
- ► Montageanschlussplatte (Zubehör) mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren.




Bild 9 Beispiel: Montageanschlussplatte 7 716 050 156 Aufputz (Deutschland)

- 1 Heizungsvorlauf
- 2 Warmwasser
- **3** Gas <sup>1)</sup>
- 4 Kaltwasser
- 5 Heizungsrücklauf
- 6 Entleerhahn
- 7 Heizungsvorlaufhahn
- 8 Warmwasserhahn
- 9 Kaltwasserhahn
- 10 Füllhahn
- 11 Heizungsrücklaufhahn
- 12 Trichtersiphon (Zubehör)




Bild 10 Beispiel: Montageanschlussplatte 7 716 050 159 Unterputz (Österreich)

- 1 Heizungsvorlauf
- 2 Warmwasser
- **3** Gas <sup>1)</sup>
- 4 Kaltwasser
- 5 Heizungsrücklauf
- 6 Entleerhahn
- 7 Heizungsvorlaufhahn
- 8 Warmwasserhahn
- 9 Kaltwasserhahn
- 10 Fülleinrichtung (Österreich)
- 11 Heizungsrücklaufhahn
- 12 Trichtersiphon (Zubehör)
- ► Rohrweite für die Gaszuführung nach DVGW-TRGI (Erdgas) und TRF (Flüssiggas) bestimmen.
- ➤ Zum Füllen und Entleeren der Anlage bauseits an der tiefsten Stelle einen Füll- und Entleerhahn anbringen.

Gashahn, in Deutschland mit thermischer Absperreinrichtung vorgeschrieben

#### 4.4 Gerät montieren



**HINWEIS:** Rückstände im Rohrnetz können das Gerät beschädigen.

 Um Rückstände zu entfernen, Rohrnetz spülen.

#### Verkleidung abnehmen



Die Verkleidung ist mit zwei Schrauben gegen unbefugtes Abnehmen gesichert (elektrische Sicherheit).

- ► Sichern Sie die Verkleidung immer mit diesen Schrauben.
- Die zwei Sicherungsschrauben an der Unterseite des Geräts entfernen.
- Verkleidung nach vorne abnehmen.
- ▶ Beiliegendes Zubehör entnehmen.




Bild 11

#### Gerät befestigen

► Gerät an die Wand ansetzen und in die Aufhängeschiene einhängen.




Bild 12 Einhängen des Geräts an der Aufhängeschiene

- 1 Aufhängeschiene
- 2 Gerät
- 3 Aufhängeblech mit Fixierösen

#### Klappe montieren

- ▶ Klappe in Schlitze im Bedienfeld einführen.
- ▶ Zwei Stifte links und rechts montieren.
- Klappe schließen.
   Klappe rastet ein.




Bild 13 Klappe montieren

- 1 Klappe
- 2 Sicherungsstift
- Zum Öffnen der Klappe: Oben in der Mitte auf die Klappe drücken und wieder loslassen.
   Die Klappe geht auf.

#### **Abgasführung**



**HINWEIS:** Der Gas-Wandkessel muss mit Hilfe von Drosselscheiben an die Abgasleitung angepasst werden (siehe separates Beiheft zur Abgasführung).

- Geeignete Drosselscheibe mit Dichtung auf den Abgasstutzen legen.
- ► Abgaszubehör aufstecken und zusammen mit der Drosselscheibe festschrauben.



Für nähere Informationen zur Installation, siehe jeweilige Installationsanleitung des Abgaszubehörs.




Bild 14 Abgaszubehör befestigen

- 1 Drosselscheibe
- 2 Dichtung
- 3 Abgaszubehör/Adapter
- 4 Schrauben

# 4.5 Rohrleitungen installieren



Unbedingt darauf achten, dass Rohrleitungen nicht so mit Rohrschellen in der Nähe des Gerätes befestigt werden, dass die Verschraubungen dadurch belastet werden.

- ► Rohrweite für die Gaszuführung nach DVGW-TRGI (Erdgas) und TRF (Flüssiggas) bestimmen.
- Alle Rohrverbindungen im Heizsystem müssen für einen Druck von 3 bar und im Warmwasserkreis für 10 bar geeignet sein.
- ► Hydraulische Anschlüsse vom Gerät mit den Anschlüssen der Montageanschlussplatte mit S-Rohren (Zubehör 7 716 050 174) verbinden.




Bild 15 Anschlussmaße

- ► Zum Füllen und Entleeren der Anlage bauseits an der tiefsten Stelle einen Füll- und Entleerhahn anbringen.
- ► An der höchsten Stelle ein Entlüftungsventil anbringen.

# <u>(</u>

#### **WARNUNG:**

- Sicherheitsventil keinesfalls verschließen.
- Ablauf des Sicherheitsventils fallend verlegen.

#### 4.6 Anschlüsse prüfen

#### Wasseranschlüsse

- ► Wartungshähne für Heizungsvorlauf und -rücklauf öffnen und Heizungsanlage füllen.
- ▶ Dichtstellen und Verschraubungen auf Dichtheit prüfen (Prüfdruck: max. 2,5 bar am Manometer).
- ▶ Bei Logamax U152-20/24K: Kaltwasserabsperrventil öffnen und Warmwasserkreis füllen (Prüfdruck: max. 10 bar).
- ▶ Dichtheit aller Trennstellen prüfen.

#### Gasleitung

- ► Gashahn schließen, um die Gasarmatur vor Überdruckschäden zu schützen (max. Druck 150 mbar).
- ▶ Druckentlastung durchführen.

#### 4.7 Sonderfälle

# Betrieb von Geräten Logamax U152-20/24 ohne Warmwasserspeicher

Wenn diese Geräte ohne Warmwasserspeicher betrieben werden, müssen die Speicheranschlüsse (71 und 72, → Seite 11) mit dem Zubehör 19928 715 verschlossen werden.

 Verschlusskappen an den Anschlüssen für Kalt- und Warmwasser montieren.

### 5 Elektrischer Anschluss



**GEFAHR:** Durch Stromschlag!

 Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

Alle Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen des Geräts sind betriebsfertig verdrahtet und geprüft.

#### 5.1 Anschluss des Netzkabels

Das Gerät wird mit Kabel und Schukostecker für den Stromanschluss geliefert (nur für Schutzbereich 3).

- Schutzmaßnahmen nach VDE Vorschriften 0100 und Sondervorschriften (TAB) der örtlichen EVUs beachten.
- ► Elektroanschluss über allpolige Trennvorrichtung mit min. 3 mm Kontaktabstand (z. B. Sicherungen, LS-Schalter) herstellen.
- ▶ Nach VDE 0700 Teil 1 Gerät über allpolige Trennvorrichtung mit min. 3 mm Kontaktabstand (z. B. Sicherungen, LS-Schalter) anschließen. Es dürfen keine weiteren Verbraucher angeschlossen werden.

#### Zweiphasennetz (IT)

► Für ausreichenden Ionisationsstrom einen Widerstand (Best.-Nr. 19928 719) zwischen N-Leiter und Schutzleiteranschluss einbauen.

-oder

▶ Trenntrafo (Best.-Nr. 19928 720) verwenden.

#### 5.2 Anschlüsse an der UBA H3

Das Gerät kann nur mit einem Buderus Regler betrieben werden.

#### 5.2.1 Schaltkasten öffnen

Zum Herstellen der elektrischen Anschlüsse muss der Schaltkasten heruntergeklappt und anschlussseitig geöffnet werden.

- Verkleidung abnehmen (→ Seite 18).
- ► Schraube entfernen und Schaltkasten nach vorne klappen.
- ▶ Drei Schrauben entfernen und Deckel abnehmen.




Bild 16 Schaltkasten öffnen



Für Spritzwasserschutz (IP) Kabel stets durch eine Kabeldurchführung mit einem dem Durchmesser des Kabels entsprechenden Loch führen.

### 5.2.2 Anschluss Easyswitch Tele-Control (230 V)

Mit dem Easyswitch-Modul kann das Heizgerät per Telefon ein- und ausgeschaltet werden.

- ► Zugentlastung entsprechend dem Durchmesser des Kabels abschneiden.
- ► Kabel durch Zugentlastung führen und Easyswitch wie folgt an ST10 anschließen:
  - Lan Ls
  - San LR
  - N an N<sub>S</sub>.
- ► Kabel an Zugentlastung sichern.




Bild 17 Anschluss Easyswitch

# 5.2.3 Anschluss Regler RC10, RC20 oder RC35 (EMS-Bus)

Folgender Kabeltyp ist geeignet:

- 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>, geschirmt
- max. Kabellänge:
  50 m für RC20 und RC35,
  30 m für RC10
- ► Zugentlastung entsprechend dem Durchmesser des Kabels abschneiden.
- Kabel durch Zugentlastung führen und an ST19 an den Klemmen 6 und 7 anschließen.
- ▶ Kabel an Zugentlastung sichern.




Bild 18 Anschluss Regler

#### 5.2.4 Anschluss Außenfühler (für RC35)

► Folgende Leitungsquerschnitte verwenden:

Länge bis 20 m: 0,75 bis 1,5 mm<sup>2</sup>
 Länge bis 30 m: 1,0 bis 1,5 mm<sup>2</sup>
 Länge über 30 m: 1,5 mm<sup>2</sup>

- Zugentlastung entsprechend dem Durchmesser des Kabels abschneiden.
- ► Außenfühleranschlusskabel durch Zugentlastung führen und an ST19 an den Klemmen A (Klemme 1) und F (Klemme 2) anschließen.
- ► Kabel an Zugentlastung sichern.




Bild 19 Anschluss Außentemperaturfühler

# 5.2.5 Anschluss der Module MM10, WM10, SM10, EM10, VM10, LM10 oder Easycom (EMS-Bus)

Folgender Kabeltyp ist geeignet:

• 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>, geschirmt

• max. Kabellänge: 50 m

Die Module können direkt an der UBA H3 oder in einer Verteilerdose mit dem EMS-Bus verbunden werden. Die Montage der Module erfolgt außerhalb des Heizgeräts.

Falls das Modul direkt an der UBA H3 angeschlossen werden soll:

- ► Zugentlastung entsprechend dem Durchmesser des Kabels abschneiden.
- ► Kabel durch Zugentlastung führen und an ST19 an den Klemmen 6 und 7 anschließen.
- Kabel an Zugentlastung sichern.




Bild 20 Anschluss EMS-Bus-Module

#### 5.2.6 Anschluss des Speichers

# Indirekt beheizter Speicher mit Speichertemperaturfühler (NTC)

Buderus Speicher mit Speichertemperaturfühler werden direkt an der Leiterplatte des Gerätes angeschlossen. Der Speichertemperaturfühler mit Kabel liegt dem Speicher bei. Der zum Anschluss benötigte Stecker ist an der Leiterplatte des Gerätes aufgesteckt.

- Kunststoffzunge ausbrechen.
- ▶ Kabel des Speichertemperaturfühlers einlegen.
- ▶ Kabel mit dem Stecker auf der Leiterplatte verbinden.




Bild 21 Anschluss Speichertemperaturfühler (NTC)

#### Indirekt beheizter Speicher mit Speicherthermostat

- Zugentlastung entsprechend dem Durchmesser des Kabels abschneiden.
- ► Kabel durch Zugentlastung führen und Speicherthermostat wie folgt an ST8 anschließen:
  - Lan L<sub>S</sub>
  - San L<sub>R</sub>
- ► Kabel an Zugentlastung sichern.




Bild 22 Anschluss Speicherthermostat

#### 5.2.7 Austausch des Netzkabels

- Für Spritzwasserschutz (IP) Kabel stets durch eine Kabeldurchführung mit einem dem Durchmesser des Kabels entsprechenden Loch führen.
- Folgende Kabeltypen sind geeignet:
  - NYM-I 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - HO5VV-F 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (nicht in unmittelbarer N\u00e4he von Badewanne oder Dusche; Bereiche 1 und 2 nach VDE 0100, Teil 701)
  - HO5VV-F 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (nicht in unmittelbarer N\u00e4he von Badewanne oder Dusche; Bereiche 1 und 2 nach VDE 0100, Teil 701).
- ► Zugentlastung entsprechend dem Durchmesser des Kabels abschneiden.
- ► Kabel durch Zugentlastung führen und wie folgt anschließen:
  - Klemmleiste ST10, Klemme L (schwarze bzw. braune Ader)
  - Klemmleiste ST10, Klemme N (blaue Ader)
  - Masseanschluss (grüne bzw. grün-gelbe Ader).
- Spannungsversorgungskabel mit Zugentlastung sichern.

Masseader muss noch locker sein, wenn andere schon gespannt sind.




Bild 23 Klemmleiste Spannungsversorgung ST10

# 6 Inbetriebnahme




Bild 24

- 8.1 Manometer
- 15 Sicherheitsventil (Heizkreis)
- 27 Automatischer Entlüfter
- **61** Entstörtaste (Reset)
- 135 Ein-/Aus-Taster
- 136 Temperaturregler für Heizungsvorlauf
- 170 Wartungshähne im Vor- und Rücklauf
- 171 Warmwasseranschluss
- 172 Gashahn (geschlossen)
- 173 Absperrventil Kaltwasser (Logamax U152-20/24K)
- 295 Gerätetyp-Aufkleber
- 310 Temperaturregler für Warmwasser
- 317 Display
- 363 Kontroll-Leuchte für Brennerbetrieb
- **365** Schornsteinfegertaste
- 366 Service-Taste
- **367** Eco-Taste (Logamax U152-20/24K); Service-Funktion "nach unten"
- 476 Urlaubs-Taste, Service-Funktion "nach oben"

#### 6.1 Vor der Inbetriebnahme



**WARNUNG:** Inbetriebnahme ohne Wasser zerstört das Gerät!

- ▶ Das Gerät nicht ohne Wasser betreiben.
- ▶ Vordruck des Ausdehnungsgefäßes auf die statische Höhe der Heizungsanlage einstellen (→ Seite 31).
- Heizkörperventile öffnen.
- ► Wartungshähne für Heizungsvorlauf und -rücklauf öffnen und Heizungsanlage füllen.
- Wartungshähne (170) öffnen, Heizungsanlage auf
   1 2 bar füllen und Füllhahn schließen.
- ► Heizkörper entlüften.
- ► Heizungsanlage erneut auf 1 bis 2 bar füllen.
- ► Automatischen Entlüfter (27) für den Heizkreis öffnen (offen lassen).
- ▶ Absperrventil Kaltwasser (173) öffnen (Logamax U152-20/24K).
- ▶ Prüfen, ob die auf dem Typschild angegebene Gasart mit der gelieferten übereinstimmt.

Eine Einstellung auf die Nennwärmebelastung nach TRGI ist nicht erforderlich.

► Gashahn (172) öffnen.

### **Buderus**

#### 6.2 Gerät ein-/ausschalten

#### **Einschalten**

Gerät am Ein-/Aus-Taster einschalten.
 Das Display zeigt nach kurzer Zeit die Vorlauftemperatur.




Bild 25



Wenn das Display H zeigt, wird der Speicher geladen. Nach Beendigung der Speicherladung zeigt das Display wieder die Vorlauftemperatur.

#### **Ausschalten**

- ► Gerät am Ein-/Aus-Taster ausschalten.
- ▶ Wenn das Gerät länger außer Betrieb genommen werden soll: Frostschutz beachten (→ Seite 29).

### 6.3 Heizung einschalten

- ► Temperaturregler drehen, um die max. Vorlauftemperatur an die Heizungsanlage anzupassen:
  - Minimal, Drehknopf in Stellung horizontal nach links:
     ca. 55 °C
  - Maximal, Drehknopf auf Rechtsanschlag: Vorlauftemperaturen bis ca. 88 °C




Bild 26

Wenn der Brenner in Betrieb ist, leuchtet die Kontrollleuchte **grün**.

#### 6.4 Heizungsregelung

In Deutschland ist nach §12 der Energieeinsparverordnung (EnEV) eine zeitgesteuerte Heizungsregelung mit Raumtemperaturregler oder witterungsgeführtem Regler und thermostatischen Heizkörperventilen vorgeschrieben.



Beachten Sie zur korrekten Einstellung die Bedienungsanleitung des verwendeten Heizungsreglers.

- Außentemperaturgeführten Regler (RC35) auf die entsprechende Heizkurve und Betriebsweise einstellen.
- ► Raumtemperaturgeführten Regler (RC10/20) auf die gewünschte Raumtemperatur drehen.




Bild 27 Beispiel: Raumtemperaturregler RC20

#### 6.5 Nach der Inbetriebnahme

- ► Gas-Anschlussfließdruck prüfen (→ Seite 45).
- ► Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen (→ Seite 59).

# 6.6 Geräte mit Warmwasserspeicher: Warmwassertemperatur einstellen



#### WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

- Temperatur im normalen Betrieb nicht höher als 60 °C einstellen.
- Temperaturen bis 70 °C nur zur thermischen Desinfektion einstellen
   (→ Seite 30).



Die thermische Desinfektion ist in Grundeinstellung automatisch einmal wöchentlich aktiv. Über die Service-Funktion **2.d** kann die thermische Desinfektion deakiviert werden.



Während die thermische Desinfektion aktiv ist zeigt das Display  $\frac{1}{2}$  im Wechsel mit der Vorlauftemperatur.



#### WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

- Der Speicherinhalt kühlt nach der thermischen Desinfektion erst allmählich durch thermische Verluste wieder auf die eingestellte Warmwassertemperatur ab. Deshalb kann die Warmwassertemperatur kurzzeitig höher sein als die eingestellte Temperatur.
- ► Warmwassertemperatur am Temperaturregler ☐ einstellen. Bei einem Speicher mit Thermometer wird die Warmwassertemperatur am Speicher angezeigt.




Bild 28

Reglerstellung	Warmwassertemperatur
• (Linksanschlag)	ca. 10 °C (Frostschutz)
40 bis 60	Skalenwert entspricht der gewünschten Auslauftemperatur
• (Rechtsanschlag)	ca. 70 °C

Tab. 7

# 6.7 Logamax U152-20/24K: Warmwassertemperatur einstellen

Bei diesen Geräten kann die Warmwassertemperatur am Temperaturregler  $\ ^{\pm}$  zwischen ca. 40 °C und 60 °C eingestellt werden.

Die eingestellte Temperatur wird im Display nicht angezeigt.




Bild 29

Reglerstellung	Warmwassertemperatur
• (Linksanschlag)	ca. 40 °C
40 bis 60	Skalenwert entspricht der gewünschten Auslauftempera- tur
• (Rechtsanschlag)	ca. 60 °C

Tab. 8

#### eco-Taste

Durch Drücken der eco-Taste bis sie leuchtet, kann zwischen **Komfortbetrieb** und **Sparbetrieb** gewählt werden.

# Komfortbetrieb, eco-Taste leuchtet nicht (Grundeinstellung)

Das Gerät wird **ständig** auf der eingestellten Temperatur gehalten. Dadurch kurze Wartezeit bei einer Warmwasserentnahme. Auch wenn kein Warmwasser entnommen wird, schaltet deshalb das Gerät ein.

#### Sparbetrieb, eco-Taste leuchtet

- Eine Aufheizung auf die eingestellte Temperatur erfolgt erst, sobald warmes Wasser entnommen wird.
- mit Bedarfsanmeldung.

Durch kurzes Öffnen und Schließen des Warmwasserhahns heizt sich das Wasser auf die eingestellte Temperatur auf.



Die Bedarfsanmeldung ermöglicht maximale Gas- und Wassereinsparung.

### **Buderus**

# 6.8 Sommerbetrieb (keine Heizung, nur Warmwasserbereitung)

- Stellung des Temperaturreglers für Heizungsvorlauf m notieren.
- ► Temperaturregler ∭ ganz nach links drehen. Die Heizungspumpe und damit die Heizung ist abgeschaltet. Die Warmwasserversorgung sowie die Spannungsversorgung für Heizungsregelung und Schaltuhr bleiben erhalten.



**HINWEIS:** Gefahr des Einfrierens der Heizungsanlage.

Im Sommerbetrieb nur Gerätefrostschutz.




Bild 30

Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Heizungsreglers.

#### 6.9 Frostschutz

Frostschutz für die Heizung:

▶ Heizung eingeschaltet lassen, Temperaturregler mindestens auf Stellung horizontal links.




Bild 31

▶ Bei ausgeschalteter Heizung Frostschutzmittel ins Heizungswasser mischen (→ Seite 15) und Warmwasser-kreis entleeren.

Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Heizungsreglers.

Frostschutz für einen Speicher:

► Temperaturregler Д auf Linksanschlag drehen (40 °C).

### 6.10 Störungen



Eine Übersicht der Störungen finden Sie auf Seite 57.

Alle Sicherheits-, Regel- und Steuerorgane werden von der UBA H3 überwacht. Wenn während des Betriebs eine Störung auftritt, wird diese im Display angezeigt. Zusätzlich kann die Taste "Reset" blinken.

Wenn die Taste "Reset" blinkt:

Taste "Reset" ca. 3 Sek. lang drücken. Das Gerät geht wieder in Betrieb und die Vorlauftemperatur wird angezeigt.

Wenn die Taste "Reset" nicht blinkt:

Gerät aus- und wieder einschalten.
 Das Gerät geht wieder in Betrieb und die Vorlauftemperatur wird angezeigt.

Wenn sich die Störung nicht beseitigen lässt:

➤ Zugelassenen Fachbetrieb oder Kundendienst anrufen und Störung sowie Gerätedaten (→ Seite 5) mitteilen.

### 6.11 Pumpenblockierschutz



Diese Funktion verhindert ein Festsitzen der Heizungspumpe nach längerer Betriebspause.

Nach jeder Pumpenabschaltung erfolgt eine Zeitmessung, um nach 24 Stunden die Heizungspumpe kurz einzuschalten.

# 6.12 Thermische Desinfektion (Logamax U152-20/24)

Das Gerät ist serienmäßig mit einer Funktion zur thermischen Desinfektion des Speichers ausgestattet. Hierbei wird einmal wöchentlich der Speicher für ca. 35 Minuten auf 70 °C erwärmt.

Die automatische thermische Desinfektion ist ab Werk inaktiv. Sie kann aktiviert werden (→ Kapitel 7.2.7).

#### Thermische Desinfektion manuell durchführen

Die thermische Desinfektion kann auch manuell durchgeführt werden. Hierbei kann auch das gesamte Warmwassersystem einschließlich aller Entnahmestellen erfasst werden.



WARNUNG: vor Verbrühung!

Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

- Die thermische Desinfektion nur außerhalb der normalen Betriebszeiten durchführen.
- ▶ Warmwasser-Entnahmestellen schließen.
- ▶ Bewohner auf Verbrühungsgefahr hinweisen.
- ► Bei einem Heizungsregler mit Warmwasserprogramm Zeit und Warmwassertemperatur entsprechend einstellen.
- ► Evtl. vorhandene Zirkulationspumpe auf Dauerbetrieb einstellen.
- Warmwasser-Temperaturregler auf Rechtsanschlag (ca. 70 °C) drehen.




Bild 32

- ▶ Warten, bis die maximale Temperatur erreicht ist.
- ► Nacheinander von der nächstgelegenen Warmwasser-Entnahmestelle bis zur entferntesten so lange Warmwasser entnehmen, bis 3 Minuten lang 70 °C heißes Wasser ausgetreten ist.
- Warmwasser-Temperaturregler, Zirkulationspumpe und Heizungsregler wieder auf Normalbetrieb einstellen.

# 7 Individuelle Einstellung

### 7.1 Mechanische Einstellungen

#### 7.1.1 Größe des Ausdehnungsgefäßes prüfen

Das folgende Diagramm ermöglicht die überschlägige Schätzung, ob das eingebaute Ausdehnungsgefäß ausreicht oder ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß benötigt wird (nicht für Fußbodenheizung).

Für die gezeigten Kennlinien wurden folgende Eckdaten berücksichtigt:

- 1 % Wasservorlage im Ausdehnungsgefäß oder 20 % des Nennvolumens im Ausdehnungsgefäß
- Arbeitsdruckdifferenz des Sicherheitsventils von 0,5 bar, entsprechend DIN 3320
- Vordruck des Ausdehnungsgefäßes entspricht der statischen Anlagenhöhe über dem Wärmeerzeuger
- maximaler Betriebsdruck: 3 bar




Bild 33

- Vordruck 0,2 bar
- Vordruck 0,5 bar (Grundeinstellung)
- III Vordruck 0,75 bar
- IV Vordruck 1,0 bar
- V Vordruck 1,2 bar
- A Arbeitsbereich des Ausdehnungsgefäßes
- B In diesem Bereich wird ein größeres Ausdehnungsgefäß benötigt
- T<sub>V</sub> Vorlauftemperatur
- **V**<sub>Δ</sub> Anlageninhalt in Litern
- Im Grenzbereich: Genaue Gefäßgröße nach DIN EN 12828 ermitteln.
- ▶ Wenn der Schnittpunkt rechts neben der Kurve liegt: Zusätzliches Ausdehnungsgefäß installieren.

#### 7.1.2 Kennlinie der Heizungspumpe ändern

Die Drehzahl der Heizungspumpe kann am Klemmkasten der Pumpe geändert werden.

Grundeinstellung: Schalterstellung 3




Bild 34 Druckverlustkennlinien für das Heizgerät mit S-Rohren und Montageanschlussplatte

- Kennlinie für Schalterstellung 1
- 2 Kennlinie für Schalterstellung 2
- 3 Kennlinie für Schalterstellung 3
- H Restförderhöhe auf das Rohrnetz
- **Q** Umlaufwassermenge

### 7.2 Einstellungen an der UBA H3

#### 7.2.1 UBA H3 bedienen

#### **Bedienelemente**




Bild 35

- 1 Schornsteinfegertaste, Service-Funktion "Wert anzeigen/speichern"
- 2 Service-Taste
- 3 Anzeige Brennerbetrieb
- 4 Ein-/Aus-Taster
- 5 Reset-Taste
- 6 Display
- 7 Service-Funktion "nach oben"
- 8 Eco-Taste (Logamax U152-20/24K); Service-Funktion "nach unten"
- 9 Temperaturregler Heizungsvorlauf
- 10 Temperaturregler Warmwasser



Geänderte Einstellungen werden erst nach dem Abspeichern wirksam.

#### Service-Funktion wählen

Die Service-Funktionen sind in zwei Ebenen unterteilt: die

- 1. Ebene umfasst Service-Funktionen bis 7.F, die
- 2. Ebene umfasst Service-Funktionen ab 8.A.

Um eine Service-Funktion der 1. Ebene aufzurufen:

- ➤ Taste ➤ drücken und ca. 5 Sek. halten (das Display zeigt 🕒). Wenn die Taste leuchtet, Taste Ioslassen. Das Display zeigt Ziffer.Buchstabe z. B. 1.A.
- ► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis die gewünschte Service-Funktion angezeigt wird.
- ► Taste drücken und loslassen.

  Nach dem Loslassen leuchtet die Taste , das Display zeigt den Wert der gewählten Service-Funktion.

Service-Funktion	Kennzahl	Seite
Maximale Heizleistung	1. <b>A</b>	33
Warmwasserleistung	1.b	34
Pumpenschaltart	1.E	35
Max. Vorlauftemperatur	2.b	36
Thermische Desinfektion	2.d	37
(Logamax U152-20/24)		
Taktsperre	3.b	38
Schaltdifferenz	3.C	39

Tab. 9 Service-Funktionen der 1. Ebene

Um eine Service-Funktion der 2. Ebene aufzurufen:

- ► Taste ➤ drücken und ca. 5 Sek. halten (das Display zeigt 🔚). Wenn die Taste leuchtet, Taste loslassen.
- ► Tasten △ und ▽ gleichzeitig 3 Sek. drücken und halten (das Display zeigt □□) bis das Display wieder Ziffer.Buchstabe zeigt, z. B. 8.A.
- ► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis die gewünschte Service-Funktion angezeigt wird.
- ► Taste 🏕 drücken und Ioslassen. Nach dem Loslassen leuchtet die Taste 🎝, das Display zeigt den Wert der gewählten Service-Funktion.

Service-Funktion	Kennzahl	Seite
Alle Parameter zurücksetzen	8.E	40
Ansprechverzögerung Warm- wasseranforderung (Logamax U152-20/24K)	9.E	41
Pumpennachlaufzeit (Heizung)	9.F	42

Tab. 10 Service-Funktionen der 2. Ebene

#### Wert einstellen

► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis der gewünschte Wert für die Service-Funktion angezeigt wird.

#### Wert speichern

► Taste & länger als 3 Sek. drücken, bis das Display 📳 zeigt.

Nach dem Loslassen erlischt die Taste & und der Wert ist gespeichert. Die Service-Ebene ist weiter aktiv.

# Verlassen der Service-Funktion ohne Abspeichern von Werten

Falls die Taste & leuchtet:

► Taste kurz drücken, um die Service-Funktion ohne Speichern zu verlassen.

Nach dem Loslassen erlischt die Taste &. Die Service-Ebene ist weiter aktiv.

# Verlassen der Service-Ebene (ohne Abspeichern von Werten)

► Taste ➤ drücken, um alle Service-Ebenen zu verlassen.

Nach dem Loslassen erlischt die Taste ➤ das Display zeigt die Vorlauftemperatur.

-oder-

Wechsel von der zweiten Ebene in die erste Ebene:

- ► Falls die Taste leuchtet: Taste kurz drücken, um die Service-Funktion ohne Speichern zu verlassen.

  Nach dem Loslassen erlischt die Taste . Die Service-Ebene ist weiter aktiv.
- ▶ Tasten △ und ▽ gleichzeitig 3 Sek. drücken und halten (das Display zeigt 📳) bis das Display eine Service-Funktion der ersten Ebene anzeigt z. B. 1.A.



Nach 15 Min. ohne Tastendruck wird die Serviceebene automatisch verlassen.

# 7.2.2 Maximale oder minimale Nennleistung wählen

► Taste & drücken und ca. 5 Sek. halten bis das Display ☐ Zeigt.

Die Taste leuchtet und das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit  $[ \cdot ] =$ **maximale Nennleistung**.

- ➤ Taste reneut drücken.

  Die Taste leuchtet und das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit = maximale eingestellte Nennleistung (siehe Service-Funktion 1.A).
- ► Taste reneut drücken.

  Die Taste leuchtet und das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit = minimale Nennleistung.
- ► Taste erneut drücken.

  Nach dem Loslassen erlischt die Taste, das Display zeigt die Vorlauftemperatur = **Normalbetrieb**.



Maximale oder minimale Nennleistung ist für maximal 15 Min. aktiv. Danach wechselt das Heizgerät automatisch in den Normalbetrieb.



Der Betrieb mit maximaler oder minimaler Nennleistung wird durch den Temperaturfühler im Vorlauf überwacht. Wird die zulässige Vorlauftemperatur überschritten, regelt das Heizgerät die Leistung zurück und schaltet ggf. den Brenner ab.

Wärmeabgabe sicherstellen durch geöffnete Heizkörperventile oder geöffnete Warmwasserzapfstelle.

# 7.2.3 Heizleistung einstellen (Service-Funktion 1.A)

Einige Gasversorgungsunternehmen verlangen einen leistungsabhängigen Grundpreis.

Die Heizleistung kann zwischen min. Nennwärmeleistung und max. Nennwärmeleistung auf den spezifischen Wärmebedarf begrenzt werden.



Auch bei begrenzter Heizleistung steht bei Warmwasser- oder Speicherladung die max. Nennwärmeleistung zur Verfügung.

**Grundeinstellung** ist die max. Nennwärmeleistung, Anzeige im Display **U0** (= 100 %).

- Dichtschraube am Mess-Stutzen für Düsendruck (3)
   (→ Seite 44) lösen und U-Rohrmanometer anschließen
- ► Taste → drücken und ca. 5 Sek. halten (das Display zeigt 📳). Wenn die Taste leuchtet, Taste loslassen.




Bild 36

► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis das Display 1.A zeigt.




Bild 37

- ► Taste drücken und Ioslassen. Nach dem Loslassen leuchtet die Taste , das Display zeigt die eingestellte Heizleistung.
- Leistung in kW und zugehörigen Düsendruck aus der Tabelle Seite 58 wählen.
- ► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis der gewünschte Düsendruck erreicht ist.
- ► Heizleistung in kW und Anzeige im Display in das Inbetriebnahmeprotokoll eintragen (→ Seite 59).
- ► Taste länger als 3 Sek. drücken, bis das Display zeigt.

Nach dem Loslassen erlischt die Taste & und der Wert ist gespeichert. Die Service-Ebene ist weiter aktiv.




Bild 38

► Taste ➤ drücken, um alle Service-Ebenen zu verlassen.

Nach dem Loslassen erlischt die Taste ➤ das Display zeigt die Vorlauftemperatur.

#### 7.2.4 Warmwasserleistung einstellen (Service-Funktion 1.b)

Die Warmwasserleistung bzw. die Speicherladeleistung kann zwischen min. Nennwärmeleistung und max. Nennwärmeleistung Warmwasser an die Bedürfnisse (z. B. Übertragungsleistung des Warmwasserspeichers) eingestellt werden.

**Grundeinstellung** ist die max. Nennwärmeleistung Warmwasser, Anzeige im Display **U0** (= 100%).

- Dichtschraube am Mess-Stutzen für Düsendruck (3)
   (→ Seite 44) lösen und U-Rohrmanometer anschließen.
- ► Taste ➤ drücken und ca. 5 Sek. halten (das Display zeigt 📳). Wenn die Taste leuchtet, Taste loslassen.




Bild 39

► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis das Display 1.b zeigt.




Bild 40

- ► Taste ♣ drücken und Ioslassen. Nach dem Loslassen leuchtet die Taste ♣, das Display zeigt die eingestellte Speicherladeleistung.
- ► Warmwasserleistung in kW und zugehörigen Düsendruck aus der Tabelle Seite 58 wählen.
- ► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis der gewünschte Düsendruck erreicht ist.
- ► Heizleistung in kW und Anzeige im Display in das Inbetriebnahmeprotokoll eintragen (→ Seite 59).

► Taste 🌡 länger als 3 Sek. drücken, bis das Display 📳 zeigt.

Nach dem Loslassen erlischt die Taste & und der Wert ist gespeichert. Die Service-Ebene ist weiter aktiv.




Bild 41

► Taste ➤ drücken, um alle Service-Ebenen zu verlassen.

Nach dem Loslassen erlischt die Taste ➤ das Display zeigt die Vorlauftemperatur.

# 7.2.5 Pumpenschaltart für Heizbetrieb wählen (Service-Funktion 1.E)



Beim Anschluss eines witterungsgeführten Reglers wird automatisch die Pumpenschaltart 3 eingestellt.

Mögliche Einstellungen sind:

- Schaltart 1 (in Deutschland nicht zulässig)
  für Heizungsanlagen ohne Regelung.
  Der Temperaturregler für Heizungsvorlauf schaltet die
  Heizungspumpe. Bei Wärmebedarf läuft die Pumpe mit
  dem Brenner an.
- Schaltart 2 (Grundeinstellung) für Heizungsanlagen mit Raumtemperaturregler.
- Schaltart 3 für Heizungsanlagen mit witterungsgeführtem Regler.

► Taste ➤ drücken und ca. 5 Sek. halten (das Display zeigt 🗐). Wenn die Taste leuchtet, Taste loslassen.




Bild 42

► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis das Display 1.E zeigt.




Bild 43

- ► Taste drücken und Ioslassen.

  Nach dem Loslassen leuchtet die Taste , das Display zeigt die eingestellte Pumpenschaltart.
- ► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis das Display die gewünschte Kennzahl **1, 2** oder **3** zeigt.
- Pumpenschaltart in das Inbetriebnahmeprotokoll eintragen (→ Seite 59).

► Taste 🌡 länger als 3 Sek. drücken, bis das Display 📳 zeigt.

Nach dem Loslassen erlischt die Taste & und der Wert ist gespeichert. Die Service-Ebene ist weiter aktiv.




Bild 44

► Taste → drücken, um alle Service-Ebenen zu verlassen.

Nach dem Loslassen erlischt die Taste ➤ das Display zeigt die Vorlauftemperatur.

# 7.2.6 Maximale Vorlauftemperatur einstellen (Service-Funktion 2.b)

Die maximale Vorlauftemperatur kann zwischen 55 °C und 88 °C eingestellt werden.

#### Grundeinstellung ist 88.

► Taste ➤ drücken und ca. 5 Sek. halten (das Display zeigt 📳). Wenn die Taste leuchtet, Taste loslassen.




Bild 45

► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis das Display 2.b zeigt.




Bild 46

- ► Taste 🍇 drücken und loslassen. Nach dem Loslassen leuchtet die Taste 🍇, das Display zeigt die eingestellte Vorlauftemperatur.
- ► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis das Display die gewünschte maximale Vorlauftemperatur zwischen 55 und 88 zeigt.
- ► Maximale Vorlauftemperatur in das Inbetriebnahmeprotokoll eintragen (→ Seite 59).
- ► Taste 🌡 länger als 3 Sek. drücken, bis das Display 📳 zeigt.

Nach dem Loslassen erlischt die Taste & und der Wert ist gespeichert. Die Service-Ebene ist weiter aktiv.




Bild 47

► Taste → drücken, um alle Service-Ebenen zu verlassen.

Nach dem Loslassen erlischt die Taste ➤ , das Display zeigt die Vorlauftemperatur.

#### 7.2.7 Thermische Desinfektion (Service-Funktion 2.d) (Logamax U152-20/24)

Durch thermische Desinfektion werden Bakterien, insbesondere sog. Legionellen im Speicher abgetötet. Hierfür wird einmal wöchentlich der Speicher für ca. 35 Minuten auf 70 °C erwärmt.



Bei Anschluss eines Reglers mit Programmiermöglichkeit für die thermische Desinfektion, Service-Funktion 2.d nicht aktivieren sondern thermische Desinfektion am Regler einstellen.



#### WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

Der Speicherinhalt kühlt nach der thermischen Desinfektion erst allmählich durch thermische Verluste wieder auf die eingestellte Warmwassertemperatur ab. Deshalb kann die Warmwassertemperatur kurzzeitig höher sein als die eingestellte Temperatur.

In der **Grundeinstellung** ist die thermische Desinfektion nicht aktiv (Kennzahl 0).

► Taste ➤ drücken und ca. 5 Sek. halten (das Display zeigt 💮). Wenn die Taste leuchtet, Taste loslassen.





Bild 48


► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis das Display 2.d zeigt.



#### Bild 49

- ► Taste 🏕 drücken und loslassen. Nach dem Loslassen leuchtet die Taste 🎝, das Display zeigt den eingestellten Wert.
- ► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis das Display die gewünschte Kennzahl 1 (= ein) oder 0 (= aus) zeigt.
- ► Einstellung für die thermische Desinfektion in das Inbetriebnahmeprotokoll eintragen (→ Seite 59).
- ► Taste länger als 3 Sek. drücken, bis das Display le zeigt.

Nach dem Loslassen erlischt die Taste & und der Wert ist gespeichert. Die Service-Ebene ist weiter aktiv.



#### Bild 50

► Taste ➤ drücken, um alle Service-Ebenen zu verlassen.

Nach dem Loslassen erlischt die Taste ➤ , das Display zeigt die Vorlauftemperatur.



Während die thermische Desinfektion aktiv ist zeigt das Display  $\exists \exists$  im Wechsel mit der Vorlauftemperatur.

# 7.2.8 Taktsperre einstellen (Service-Funktion 3.b)



Bei Anschluss eines witterungsgeführten Heizungsreglers ist keine Einstellung am Gerät notwendig.

Die Taktsperre wird vom Regler optimiert.

Die Taktsperre kann von 0 Minuten bis 15 Minuten eingestellt werden (**Grundeinstellung** : 3 Minuten).

Bei 0 ist die Taktsperre ausgeschaltet.

Der kürzestmögliche Schaltabstand beträgt 1 Minute (bei Einrohr- und Luftheizungen).

► Taste ➤ drücken und ca. 5 Sek. halten (das Display zeigt 📳). Wenn die Taste leuchtet, Taste loslassen.




Bild 51

► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis das Display 3.b zeigt.




Bild 52

- ► Taste drücken und loslassen. Nach dem Loslassen leuchtet die Taste , das Display zeigt die eingestellte Taktsperre.
- ► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis das Display die gewünschte Taktsperre zwischen **0** und **15** zeigt.
- ► Taktsperre in das Inbetriebnahmeprotokoll eintragen
   (→ Seite 59).

► Taste 🌡 länger als 3 Sek. drücken, bis das Display 📳 zeigt.

Nach dem Loslassen erlischt die Taste & und der Wert ist gespeichert. Die Service-Ebene ist weiter aktiv.




Bild 53

► Taste → drücken, um alle Service-Ebenen zu verlassen.

# 7.2.9 Schaltdifferenz einstellen (Service-Funktion 3.C)



Bei Anschluss eines witterungsgeführten Reglers wird die Schaltdifferenz vom Regler übernommen.

Eine Einstellung am Gerät ist nicht notwendig.

Die Schaltdifferenz ist die zulässige Abweichung von der Soll-Vorlauftemperatur. Sie kann in Schritten von 1 K eingestellt werden. Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 30 K (**Werkseinstellung**: 10 K). Die Mindestvorlauftemperatur ist 55 °C.

► Taste ➤ drücken und ca. 5 Sek. halten (das Display zeigt 📄). Wenn die Taste leuchtet, Taste loslassen.




Bild 54

► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis das Display 3.C zeigt.





Bild 55

- ► Taste drücken und loslassen.

  Nach dem Loslassen leuchtet die Taste , das Display zeigt die eingestellte Schaltdifferenz.
- ► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis das Display die gewünschte Schaltdifferenz zwischen **0** und **30** zeigt.
- ► Eingestellte Schaltdifferenz in das Inbetriebnahmeprotokoll eintragen (→ Seite 59).

► Taste 🐉 länger als 3 Sek. drücken, bis das Display 📳 zeigt.

Nach dem Loslassen erlischt die Taste & und der Wert ist gespeichert. Die Service-Ebene ist weiter aktiv



#### Bild 56

► Taste ➤ drücken, um alle Service-Ebenen zu verlassen.

#### 7.2.10 Alle Parameter zurücksetzen (Service-Funktion 8.E)

Setzt alle Parameter auf die Grundeinstellung. Das Siphonfüllprogramm und die Entlüftungsfunktion werden wieder aktiv.



Das Rücksetzen der Parameter des Gas-Heizkessels über die Reset-Funktion des RC35 ist nicht möglich.

► Taste ➤ drücken und ca. 5 Sek. halten (das Display zeigt 📳). Wenn die Taste leuchtet, Taste loslassen.




Bild 57

► Tasten △ und ▽ gleichzeitig 3 Sek. drücken und halten (das Display zeigt 🖫) bis das Display wieder Ziffer.Buchstabe zeigt, z. B. 8.A.





Bild 58


► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis das Display **8.E** zeigt.



#### Bild 59

- ► Taste drücken und loslassen. Nach dem Loslassen leuchtet die Taste , das Display zeigt 00.
- ► Taste 🌡 länger als 3 Sek. drücken, bis das Display 📳 zeigt.

Nach dem Loslassen erlischt die Taste & und der Wert ist gespeichert. Die Service-Ebene ist weiter aktiv.



#### Bild 60

► Taste ➤ drücken, um alle Service-Ebenen zu verlassen.

#### 7.2.11 Ansprechverzögerung Warmwasseranforderung (Service-Funktion 9.E) (Logamax U152-20/24K)

Durch spontane Druckänderung in der Wasserversorgung kann der Durchflussmesser (Turbine) eine Warmwasserentnahme signalisieren. Dadurch geht der Brenner kurzzeitig in Betrieb, obwohl kein Wasser entnommen wird. Der Einstellbereich der Verzögerung liegt zwischen 0,5 und 3 Sek. Der angezeigte Wert (2 bis 12) gibt die Verzögerung in 0,25-Sek.-Schritten an (**Grundeinstellung**: 1 Sek., Anzeige = 4).

► Taste ➤ drücken und ca. 5 Sek. halten (das Display zeigt 📳). Wenn die Taste leuchtet, Taste loslassen.




Bild 61

▶ Tasten △ und ▽ gleichzeitig 3 Sek. drücken und halten (das Display zeigt 🖫) bis das Display wieder Ziffer.Buchstabe zeigt, z. B. 8.A.





Bild 62

► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis das Display 9.E zeigt.



#### Bild 63

- ► Taste 🏕 drücken und Ioslassen. Nach dem Loslassen leuchtet die Taste 🎝, das Display zeigt die eingestellte Ansprechverzögerung.
- Taste △ oder ▽ so oft drücken bis das Display die gewünschte Ansprechverzögerung zwischen 2 (= 0,5 Sek.) und 12 (= 3,0 Sek.) zeigt.
- ► Eingestellte Ansprechverzögerung in das Inbetriebnahmeprotokoll eintragen (→ Seite 59).

Nach dem Loslassen erlischt die Taste & und der Wert ist gespeichert. Die Service-Ebene ist weiter aktiv.




Bild 64

► Taste ➤ drücken, um alle Service-Ebenen zu verlassen.

#### 7.2.12 Pumpennachlaufzeit (Service-Funktion 9.F)

Mit dieser Service-Funktion kann die Pumpennachlaufzeit nach Ende der Wärmeanforderung des externen Reglers von 0 bis 10 Minuten eingestellt werden.

#### Grundeinstellung ist 3 Minuten.

► Taste ➤ drücken und ca. 5 Sek. halten (das Display zeigt 👇). Wenn die Taste leuchtet, Taste loslassen.




Bild 65

▶ Tasten △ und ▽ gleichzeitig 3 Sek. drücken und halten (das Display zeigt 🖫) bis das Display wieder Ziffer.Buchstabe zeigt, z. B. 8.A.




Bild 66

► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis das Display 9.F zeigt.




Bild 67

- ► Taste drücken und Ioslassen.

  Nach dem Loslassen leuchtet die Taste , das Display zeigt die eingestellte Pumpennachlaufzeit.
- ► Taste △ oder ▽ so oft drücken bis das Display die gewünschte Ansprechverzögerung zwischen 0 und 10 (Minuten) zeigt.
- ► Eingestellte Pumpennachlaufzeit in das Inbetriebnahmeprotokoll eintragen (→ Seite 59).
- ► Taste 🌡 länger als 3 Sek. drücken, bis das Display 📳 zeigt.

Nach dem Loslassen erlischt die Taste & und der Wert ist gespeichert. Die Service-Ebene ist weiter aktiv




Bild 68

► Taste → drücken, um alle Service-Ebenen zu verlassen.

#### 7.2.13 Werte der UBA H3 auslesen

Im Falle einer Reparatur vereinfacht dies die Einstellung wesentlich.

► Eingestellte Werte auslesen (→ Tabelle 11) und auf dem Inbetriebnahmeprotokoll (→ Seite 59) eintragen.




Bild 69

Service-Funktion			Wie auslesen?	
Maximale Heizleistung	1.A	(2) drücken, bis Taste leuchtet.	(4) oder (5) drücken bis (3) <b>1.A</b> zeigt. (1) drücken. Wert eintragen.	(2) drücken.
Warmwasserleistung	1.b	(2) drücken, bis Taste leuchtet.	(4) oder (5) drücken bis (3) <b>1.b</b> zeigt. (1) drücken. Wert eintragen.	(2) drücken.
Pumpenschaltart	1.E	(2) drücken, bis Taste leuchtet.	<ul><li>(4) oder (5) drücken bis (3) 1.E zeigt.</li><li>(1) drücken. Wert eintragen.</li></ul>	(2) drücken.
Max. Vorlauftemperatur	2.b	(2) drücken, bis Taste leuchtet.	(4) oder (5) drücken bis (3) <b>2.b</b> zeigt. (1) drücken. Wert eintragen.	(2) drücken.
Thermische Desinfektion (Logamax U152-20/24)	2.d	(2) drücken, bis Taste leuchtet.	<ul><li>(4) oder (5) drücken bis (3) 2.d zeigt.</li><li>(1) drücken. Wert eintragen.</li></ul>	(2) drücken.
Taktsperre	3.b	(2) drücken, bis Taste leuchtet.	<ul><li>(4) oder (5) drücken bis (3) 3.b zeigt.</li><li>(1) drücken. Wert eintragen.</li></ul>	(2) drücken.
Schaltdifferenz	3.C	(2) drücken, bis Taste leuchtet.	<ul><li>(4) oder (5) drücken bis (3) 3.C zeigt.</li><li>(1) drücken. Wert eintragen.</li></ul>	(2) drücken.
Ansprechverzögerung Warmwasseranforderung (Logamax U152-20/24K)	9.E	<ul><li>(2) drücken, bis Taste leuchtet.</li><li>(4) und (5) gleichzeitig drücken bis (3) wieder Ziffer.Buchstabe zeigt.</li></ul>	(4) oder (5) drücken bis (3) <b>9.E</b> zeigt. (1) drücken. Wert eintragen.	(2) drücken.
Pumpennachlaufzeit (Heizung)	9.F	<ul><li>(2) drücken, bis Taste leuchtet.</li><li>(4) und (5) gleichzeitig drücken bis (3) wieder Ziffer.Buchstabe zeigt.</li></ul>	(4) oder (5) drücken bis (3) <b>9.F</b> zeigt. (1) drücken. Wert eintragen.	(2) drücken.

Tab. 11

### 8 Gasartenanpassung

Die werkseitige Einstellung der Erdgasgeräte entspricht EE-H.

Werkseitig ist die Einstellung verplombt. Eine Einstellung auf die Nennwärmebelastung und min. Wärmebelastung nach TRGI 1986, Abschnitt 8.2 ist nicht notwendig.

Grundeinstellung ist:

#### Erdgas H (23)

 Geräte der Erdgasgruppe 2E (2H) sind ab Werk auf Wobbeindex 15 kWh/m<sup>3</sup> und 20 mbar Anschlussdruck eingestellt und plombiert

#### Flüssiggas (31)

 Geräte für Flüssiggas sind ab Werk auf 50 mbar Anschlussdruck eingestellt und plombiert

#### Gasartumbau-Set

Soll ein Gerät mit einer anderen als auf dem Typschild angegebenen Gasart betrieben werden, so ist ein Umbausatz zu verwenden.

Gerät	Umbau auf	BestNr.
U152-20K	Erdgas	8 716 011 482 0
U152-20	Gruppe 2LL	
U152-20K	Erdgas H	8 716 011 484 0
U152-20	Erdgas Gruppe 2E	
U152-20K	Flüssiggas	8 716 011 485 0
U152-20		
U152-24K	Erdgas	8 716 011 489 0
U152-24	Gruppe 2LL	
U152-24K	Erdgas H	8 716 011 491 0
U152-24	Erdgas Gruppe 2E	
U152-24K	Flüssiggas	8 716 011 492 0
U152-24		

Tab. 12

- Gasartumbau-Set nach beiliegendem Einbauhinweis einbauen
- ▶ Nach jedem Umbau Gas-Einstellung vornehmen.

# 8.1 Gas-Einstellung (Erd- und Flüssiggas)

#### 8.1.1 Vorbereitung

- ▶ Verkleidung abnehmen (→ Seite 18).
- Schraube entfernen und Schaltkasten nach vorne klappen.
- ▶ Drei Schrauben entfernen und Deckel abnehmen.




Bild 70

Die Nennwärmeleistung kann mit dem Düsendruck oder volumetrisch eingestellt werden.



Für die Gas-Einstellung einen nichtmagnetischen 5 mm breiten Schraubendreher verwenden.

- ► Immer zuerst bei maximaler Heizleistung und dann bei minimaler Heizleistung einstellen.
- Wärmeabgabe sicherstellen durch geöffnete Heizkörperventile oder geöffnete Warmwasserzapfstelle.




Bild 71

- 3 Mess-Stutzen (Düsendruck)
- 7 Mess-Stutzen für Gasanschlussfließdruck
- **63** Einstellschraube max. Gasmenge
- **64** Einstellschraube min. Gasmenge
- 65 Abdeckung

#### 8.1.2 Düsendruck-Einstellmethode

#### Düsendruck bei maximaler Heizleistung

► Taste drücken und ca. 5 Sek. halten bis das Display ☐ zeigt.

Die Taste leuchtet und das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit  $\exists \exists = \mathbf{maximale} \ \mathbf{Nennleistung}.$ 




Bild 72

- ► Dichtschraube am Mess-Stutzen für Düsendruck (3) lösen und U-Rohrmanometer anschließen.
- Abdeckung (65) entfernen.
- ➤ Für "max" angegebenen Düsendruck aus Tabelle Seite 58 entnehmen. Düsendruck über Einstellschraube max. Gasmenge (63) einstellen. Rechtsdrehung mehr Gas, Linksdrehung weniger Gas.

#### Düsendruck bei minimaler Heizleistung

► Taste \$\mathbb{\textit{\$\rm 2\$}}\$ 2 mal kurz drücken.

Die Taste leuchtet und das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit \$\mathbb{\textit{\$\rm 2\$}}\$ = minimale Nennleistung.




Bild 73

- ► Für "min" angegebenen Düsendruck (mbar) aus Tabelle Seite 58 entnehmen. Düsendruck über Gas-Einstellschraube (64) einstellen.
- Eingestellte min.- und max.-Werte kontrollieren und evtl. korrigieren.

#### Gas-Anschlussfließdruck prüfen

- ► Gerät ausschalten und Gashahn schließen, U-Rohr-Manometer abnehmen und Dichtschraube festziehen.
- ▶ Dichtschraube am Mess-Stutzen für Gasanschlussfließdruck (7) lösen und Druckmessgerät anschließen.
- ▶ Gashahn öffnen und Gerät einschalten.
- ► Taste 🌡 drücken und ca. 5 Sek. halten bis das Display 🗄 zeigt.




Bild 74

► Erforderlichen Gas-Anschlussfließdruck nach Tabelle prüfen.

Gasart	Nenn- druck [mbar]	zulässiger Druckbereich bei maximaler Nennwärmeleistung [mbar]
Erdgas H, Erdgas L/LL	20	17 - 25
Flüssiggas (Propan) <sup>1)</sup>	50	42,5 - 57,5
Flüssiggas (Butan)	50	42,5 - 57,5

Tab. 13

 Standardwert für Flüssiggas bei ortsfesten Behältern bis 15 000 l Inhalt



Unter oder über diesen Werten darf keine Inbetriebnahme erfolgen. Die Ursache ermitteln und den Fehler beseitigen. Wenn dies nicht möglich ist, Gerät gasseitig sperren und Gasversorger verständigen.

#### Normale Betriebsart wieder einstellen

Taste 3 mal kurz drücken. Nach dem Loslassen erlischt die Taste, das Display zeigt die Vorlauftemperatur = Normalbetrieb.




Bild 75

- ► Gerät ausschalten, Gashahn schließen, Druckmessgerät abnehmen und Dichtschraube festschrauben.
- ▶ Abdeckung wieder aufstecken und plombieren.

#### 8.1.3 Volumetrische Einstellmethode

Bei Einspeisung von Flüssiggas/Luftgemischen in Spitzenbedarfszeiten Einstellung nach Düsendruck-Einstellmethode kontrollieren.

 Wobbe-Index (Wo) und Brennwert (H<sub>S</sub>) bzw. Betriebsheizwert (H<sub>iB</sub>) beim Gaswerk erfragen.



Für die weitere Einstellfolge muss das Gerät im Beharrungszustand sein, mehr als 5 min. Betriebszeit.

#### Gasdurchflussmenge bei maximaler Heizleistung

► Taste drücken und ca. 5 Sek. halten bis das Display ∃∃ zeigt.




Bild 76

Abdeckung (65) entfernen.

► Für "max." angegebene Gasdurchflussmenge aus Tabelle Seite 58 entnehmen. Gasdurchflussmenge über Gaszähler an Einstellschraube (63) einstellen. Rechtsdrehung mehr Gas, Linksdrehung weniger Gas.

#### Gasdurchflussmenge bei minimaler Heizleistung

► Taste 2 mal kurz drücken.

Die Taste leuchtet und das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit = minimale Nennleistung.




Bild 77

- ► Für "min." angegebene Gasdurchflussmenge aus Tabelle Seite 58 entnehmen. Gasdurchflussmenge über Gaszähler an Einstellschraube (64) einstellen.
- ► Eingestellte min.- und max.-Werte kontrollieren und evtl. korrigieren.
- ▶ Gasanschlussfließdruck prüfen, → Seite 45.
- Normale Betriebsart wieder einstellen, → Seite 46.

### 9 Abgasmessung



Sie haben 15 Minuten Zeit, um die Werte zu messen. Danach schaltet das Gerät wieder in den normalen Betrieb zurück.

#### 9.1 Geräteleistung wählen

- ► Taste 🎄 gedrückt halten, bis sie leuchtet.
- ► Taste 🎝 so oft drücken, bis das Display die gewünschte Geräteleistung zeigt:
  - 📳 = maximale Nennwärmeleistung

  - □□ = minimale Nennwärmeleistung




Bild 78

#### 9.2 Dichtheit des Abgasweges prüfen




Mit einer O<sub>2</sub>- oder CO<sub>2</sub>-Messung in der Verbrennungsluft können Sie die Dichtheit des Abgasweges prüfen.

Für die Messung ist eine Ringspaltsonde erforderlich.

Die Messung ist nur möglich bei einer Abgasführung nach  $C_{12}$ ,  $C_{32}$ ,  $C_{42}$  oder  $B_{32}$ .

Der O<sub>2</sub>-Wert darf 20,6 % nicht unterschreiten. Der CO<sub>2</sub>-Wert darf 0,2 % nicht überschreiten.

- ► Wärmeabgabe sicherstellen durch geöffnete Heizkörperventile oder geöffnete Warmwasserzapfstelle.
- ► Gerät einschalten und einige Minuten warten.
- Verschlussstopfen am Verbrennungsluft-Messstutzen
   (2) entfernen.



#### Bild 79

- 1 Abgasmessstutzen
- 2 Verbrennungsluft-Messstutzen
- ▶ Sonde in den Stutzen schieben.
- ▶ Messstelle abdichten.
- ► Taste 🖣 so oft drücken, bis das Display 🗀 zeigt (max. Nennwärmeleistung).
- ▶ O<sub>2</sub>- oder CO<sub>2</sub>-Wert messen.
- ► Taste so oft drücken, bis sie nicht mehr leuchtet. Das Display zeigt wieder die Vorlauftemperatur.
- ► Gerät ausschalten.
- ▶ Sonde entfernen.
- ► Verschlussstopfen wieder montieren.

#### 9.3 CO-Wert im Abgas messen

Für die Messung ist eine Mehrlochsonde erforderlich.

- Wärmeabgabe sicherstellen durch geöffnete Heizkörperventile oder geöffnete Warmwasserzapfstelle.
- ▶ Gerät einschalten und einige Minuten warten.
- Verschlussstopfen am Abgas-Messstutzen (1) entfernen.




Bild 80

- 1 Abgasmessstutzen
- 2 Verbrennungsluft-Messstutzen
- Sonde bis zum Anschlag in den Stutzen schieben.
- Messstelle abdichten.
- ► Taste so oft drücken, bis das Display 🗄 zeigt (max. Nennwärmeleistung).
- ▶ CO-Wert messen.
- ► Taste so oft drücken, bis sie nicht mehr leuchtet. Das Display zeigt wieder die Vorlauftemperatur.
- ▶ Gerät ausschalten.
- ▶ Sonde entfernen.
- ▶ Verschlussstopfen wieder montieren.

#### 9.4 Abgasverlustwert messen

Für die Messung sind eine Abgasmesssonde und ein Temperaturfühler erforderlich.

- ▶ Wärmeabgabe sicherstellen durch geöffnete Heizkörperventile oder geöffnete Warmwasserzapfstelle.
- ▶ Gerät einschalten und einige Minuten warten.
- Verschlussstopfen am Abgas-Messstutzen (1) entfernen.
- Abgasmesssonde ca. 60 mm in den Stutzen schieben bzw. die Position mit der höchsten Abgastemperatur suchen.
- ▶ Messstelle abdichten.
- Verschlussstopfen am Verbrennungsluft-Messstutzen
   (2) entfernen.
- ▶ Temperaturfühler ca. 20 mm in den Stutzen schieben.
- ► Messstelle abdichten.
- ► Taste so oft drücken, bis das Display 2 zeigt (max. eingestellte Heizleistung).
- ► Abgasverlustwert bzw. feuerungstechnischen Wirkungsgrad bei Kesseltemperatur 60 °C messen.
- ► Taste so oft drücken, bis sie nicht mehr leuchtet. Das Display zeigt wieder die Vorlauftemperatur.
- Gerät ausschalten.
- ▶ Sonde entfernen.
- Temperaturfühler entfernen.
- Verschlussstopfen wieder montieren.

#### 10 Umweltschutz

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz von Buderus.

Qualität der Erzeugnisse, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten. Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

#### Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

#### **Altgerät**

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die einer Wiederverwertung zuzuführen sind.

Die Baugruppen sind leicht zu trennen und die Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und dem Recycling oder der Entsorgung zugeführt werden.

### 11 Inspektion und Wartung

Wir empfehlen, das Gerät durch einen zugelassenen Fachbetrieb jährlich warten zu lassen (siehe Inspektions-/ Wartungsvertrag).



#### **GEFAHR:** Durch Stromschlag!

 Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.



#### **GEFAHR:** Explosion!

 Vor Arbeiten an gasführenden Teilen immer Gashahn schließen.

#### Wichtige Hinweise zu Inspektion und Wartung

Alle Sicherheits-, Regel- und Steuerorgane werden von der UBA H3 überwacht. Beim Defekt eines Bauteils wird eine Störung im Display angezeigt.



Eine Übersicht der Störungen finden Sie auf Seite 57.

- Folgende Messgeräte werden benötigt:
  - elektronisches Abgasmessgerät für CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, CO und Abgastemperatur
  - Druckmessgerät 0 60 mbar (Auflösung mindestens 0,1 mbar)
- Spezialwerkzeuge sind nicht erforderlich.
- Zugelassene Fette sind:
  - Für von Wasser berührte Teile: Unisilkon L 641
  - Verschraubungen: HFt 1 v 5.
- ► Als Wärmeleitpaste 19928 573 verwenden.
- Nur Originalersatzteile verwenden!
- ► Ersatzteile anhand der Ersatzteilliste anfordern.
- Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile ersetzen.



Zur Reinigung von Gerätebauteilen ausschließlich eine nicht-metallische Bürste verwenden!

#### Nach der Inspektion/Wartung

- ► Sicherstellen, dass alle Schrauben fest angezogen und alle Verbindungen mit den zugehörigen Dichtungen/O-Ringen richtig wiederhergestellt sind.
- ▶ Gerät wieder in Betrieb nehmen (→ Kapitel 6).

# 11.1 Checkliste für die Inspektion und Wartung (Wartungs- und Inspektionsprotokoll)

<ul> <li>Letzten gespeicherten Fehler in der UBA H3 abrufen, Service-Funktion 6.A, (→ Seite 52).</li> </ul>										
Bei Geräten Logamax U152-20/24K Filter im Kaltwasserrohr prüfen (→ Seite 53).										
Werbrennungsluft-/Abgasführung optisch prüfen.										
Brennerwanne, Düsen und Brenner prüfen, (→ Seite 52).										
Wärmeblock prüfen, (→ Seite 53)										
Gas-Anschlussfließdruck prüfen (→ Seite 45).	mbar									
Gas-Einstellung prüfen, (→ Seite 44)										
Gas- und wasserseitige Dichtheits-kontrolle (→ Seite 20).										
Vordruck des Ausdehnungsgefä- Bes für die statische Höhe der Heizungsanlage prüfen.										
Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen (→ Seite 56).	mbar									
Automatischen Entlüfter auf Dichtheit prü- fen und prüfen, ob die Kappe gelöst ist.										
2 Elektrische Verdrahtung auf Beschädigungen prüfen.										
3 Einstellungen des Heizungsreglers prüfen.										
Zur Heizungsanlage gehörende Geräte wie Speicher, prüfen.										
Eingestellte Service-Funktionen na triebnahmeprotokoll prüfen.	ach Inbe-									
	UBA H3 abrufen, Service-Funktion (→ Seite 52).  Bei Geräten Logamax U152-20/26 im Kaltwasserrohr prüfen (→ Seite Verbrennungsluft-/Abgasführung oprüfen.  Brennerwanne, Düsen und Brennefen, (→ Seite 52).  Wärmeblock prüfen, (→ Seite 53)  Gas-Anschlussfließdruck prüfen (→ Seite 45).  Gas-Einstellung prüfen, (→ Seite 45).  Gas- und wasserseitige Dichtheits kontrolle (→ Seite 20).  Vordruck des Ausdehnungsgefäßes für die statische Höhe der Heizungsanlage prüfen.  Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen (→ Seite 56).  Automatischen Entlüfter auf Dichtlifen und prüfen, ob die Kappe gelößelektrische Verdrahtung auf Beschgen prüfen.  Einstellungen des Heizungsreglers Zur Heizungsanlage gehörende Gwie Speicher, prüfen.  Eingestellte Service-Funktionen na	UBA H3 abrufen, Service-Funktion 6.A, (→ Seite 52).  Bei Geräten Logamax U152-20/24K Filter im Kaltwasserrohr prüfen (→ Seite 53).  Verbrennungsluft-/Abgasführung optisch prüfen.  Brennerwanne, Düsen und Brenner prüfen, (→ Seite 52).  Wärmeblock prüfen, (→ Seite 53).  Gas-Anschlussfließdruck prüfen mbar (→ Seite 45).  Gas-Einstellung prüfen, (→ Seite 44)  Gas- und wasserseitige Dichtheitskontrolle (→ Seite 20).  Vordruck des Ausdehnungsgefäßes für die statische Höhe der Heizungsanlage prüfen.  Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen (→ Seite 56).  Automatischen Entlüfter auf Dichtheit prüfen und prüfen, ob die Kappe gelöst ist.  Elektrische Verdrahtung auf Beschädigungen prüfen.  Einstellungen des Heizungsreglers prüfen.  Zur Heizungsanlage gehörende Geräte wie Speicher, prüfen.  Eingestellte Service-Funktionen nach Inbetriebnahmeprotokoll prüfen.	UBA H3 abrufen, Service-Funktion 6.A, (→ Seite 52).  Bei Geräten Logamax U152-20/24K Filter im Kaltwasserrohr prüfen (→ Seite 53).  Verbrennungsluft-/Abgasführung optisch prüfen.  Brennerwanne, Düsen und Brenner prüfen, (→ Seite 52).  Wärmeblock prüfen, (→ Seite 53).  Gas-Anschlussfließdruck prüfen mbar (→ Seite 45).  Gas-Einstellung prüfen, (→ Seite 44)  Gas- und wasserseitige Dichtheitskontrolle (→ Seite 20).  Vordruck des Ausdehnungsgefäßes für die statische Höhe der Heizungsanlage prüfen.  Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen (→ Seite 56).  Automatischen Entlüfter auf Dichtheit prüfen und prüfen, ob die Kappe gelöst ist.  Elektrische Verdrahtung auf Beschädigungen prüfen.  Einstellungen des Heizungsreglers prüfen.  Zur Heizungsanlage gehörende Geräte wie Speicher, prüfen.  Eingestellte Service-Funktionen nach Inbetriebnahmeprotokoll prüfen.	Letzten gespeicherten Fehler in der UBA H3 abrufen, Service-Funktion 6.A, (→ Seite 52).  Bei Geräten Logamax U152-20/24K Filter im Kaltwasserrohr prüfen (→ Seite 53).  Verbrennungsluft-/Abgasführung optisch prüfen.  Brennerwanne, Düsen und Brenner prü- fen, (→ Seite 52).  Wärmeblock prüfen, (→ Seite 53).  Gas-Anschlussfließdruck prüfen (→ Seite 45).  Gas-Einstellung prüfen, (→ Seite 44)  Gas- und wasserseitige Dichtheits- kontrolle (→ Seite 20).  Vordruck des Ausdehnungsgefä- ßes für die statische Höhe der Heizungsanlage prüfen.  Betriebsdruck der Heizungsan- lage prüfen (→ Seite 56).  Automatischen Entlüfter auf Dichtheit prü- fen und prüfen, ob die Kappe gelöst ist.  Elektrische Verdrahtung auf Beschädigun- gen prüfen.  Einstellungen des Heizungsreglers prüfen.  Zur Heizungsanlage gehörende Geräte wie Speicher, prüfen.  Eingestellte Service-Funktionen nach Inbe- triebnahmeprotokoll prüfen.	Letzten gespeicherten Fehler in der UBA H3 abrufen, Service-Funktion 6.A, (→ Seite 52).  Bei Geräten Logamax U152-20/24K Filter im Kaltwasserrohr prüfen (→ Seite 53).  Verbrennungsluft-/Abgasführung optisch prüfen.  Brennerwanne, Düsen und Brenner prüfen, (→ Seite 52).  Wärmeblock prüfen, (→ Seite 53).  Gas-Anschlussfließdruck prüfen mbar (→ Seite 45).  Gas-Einstellung prüfen, (→ Seite 44)  Gas- und wasserseitige Dichtheitskontrolle (→ Seite 20).  Vordruck des Ausdehnungsgefäßes für die statische Höhe der Heizungsanlage prüfen.  Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen, ob die Kappe gelöst ist.  Elektrische Verdrahtung auf Beschädigungen prüfen.  Einstellungen des Heizungsreglers prüfen.  Zur Heizungsanlage gehörende Geräte wie Speicher, prüfen.  Eingestellte Service-Funktionen nach Inbetriebnahmeprotokoll prüfen.	Letzten gespeicherten Fehler in der UBA H3 abrufen, Service-Funktion 6.A, (→ Seite 52).  Bei Geräten Logamax U152-20/24K Filter im Kaltwasserrohr prüfen (→ Seite 53).  Verbrennungsluft-/Abgasführung optisch prüfen.  Brennerwanne, Düsen und Brenner prüfen, (→ Seite 52).  Wärmeblock prüfen, (→ Seite 53).  Gas-Anschlussfließdruck prüfen (→ Seite 44)  Gas- Einstellung prüfen, (→ Seite 44)  Gas- und wasserseitige Dichtheitskontrolle (→ Seite 20).  Vordruck des Ausdehnungsgefäßes für die statische Höhe der Heizungsanlage prüfen.  Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen (→ Seite 56).  Automatischen Entlüfter auf Dichtheit prüfen und prüfen, ob die Kappe gelöst ist.  Elektrische Verdrahtung auf Beschädigungen prüfen.  Einstellungen des Heizungsreglers prüfen.  Zur Heizungsanlage gehörende Geräte wie Speicher, prüfen.  Eingestellte Service-Funktionen nach Inbetriebnahmeprotokoll prüfen.	Letzten gespeicherten Fehler in der UBA H3 abrufen, Service-Funktion 6.A, (→ Seite 52).  Bei Geräten Logamax U152-20/24K Filter im Kaltwasserrohr prüfen (→ Seite 53).  Verbrennungsluft-/Abgasführung optisch prüfen.  Brennerwanne, Düsen und Brenner prü- fen, (→ Seite 52).  Wärmeblock prüfen, (→ Seite 53).  Gas-Anschlussfließdruck prüfen (→ Seite 45).  Gas-Einstellung prüfen, (→ Seite 44)  Gas- und wasserseitige Dichtheits- kontrolle (→ Seite 20).  Vordruck des Ausdehnungsgefä- Bes für die statische Höhe der Heizungsanlage prüfen.  Betriebsdruck der Heizungsan- lage prüfen (→ Seite 56).  Automatischen Entlüfter auf Dichtheit prü- fen und prüfen, ob die Kappe gelöst ist.  Elektrische Verdrahtung auf Beschädigun- gen prüfen.  Zur Heizungsanlage gehörende Geräte wie Speicher, prüfen.  Eingestellte Service-Funktionen nach Inbe- triebnahmeprotokoll prüfen.	Letzten gespeicherten Fehler in der UBA H3 abrufen, Service-Funktion 6.A, (→ Seite 52).  Bei Geräten Logamax U152-20/24K Filter im Kaltwasserohr prüfen (→ Seite 53).  Verbrennungsluft-/Abgasführung optisch prüfen.  Brennerwanne, Düsen und Brenner prü- fen, (→ Seite 52).  Wärmeblock prüfen, (→ Seite 53).  Gas-Anschlussfließdruck prüfen (→ Seite 45).  Gas-Einstellung prüfen, (→ Seite 44)  Gas- und wasserseitige Dichtheits- kontrolle (→ Seite 20).  Vordruck des Ausdehnungsgefä- Bes für die statische Höhe der Heizungsanlage prüfen.  Betriebsdruck der Heizungsan- lage prüfen (→ Seite 56).  Automatischen Entlüfter auf Dichtheit prü- fen und prüfen, ob die Kappe gelöst ist.  Elektrische Verdrahtung auf Beschädigun- gen prüfen.  Einstellungen des Heizungsreglers prüfen.  Zur Heizungsanlage gehörende Geräte wie Speicher, prüfen.  Eingestellte Service-Funktionen nach Inbe- triebnahmeprotokoll prüfen.	Letzten gespeicherten Fehler in der UBA H3 abrufen, Service-Funktion 6.A, (→ Seite 52).  Bei Geräten Logamax U152-20/24K Filter im Kaltwasserrohr prüfen (→ Seite 53).  Verbrennungsluft-/Abgasführung optisch prüfen.  Brennerwanne, Düsen und Brenner prü- fen, (→ Seite 52).  Wärmeblock prüfen, (→ Seite 53).  Warmeblock prüfen, (→ Seite 53).  Gas-Anschlussfließdruck prüfen (→ Seite 45).  Gas-Einstellung prüfen, (→ Seite 44)  Gas- und wasserseitige Dichtheits- kontrolle (→ Seite 20).  Vordruck des Ausdehnungsgefä- Bes für die statische Höhe der Heizungsanlage prüfen.  Betriebsdruck der Heizungsan- lage prüfen (→ Seite 56).  Automatischen Entlüfter auf Dichtheit prü- fen und prüfen, ob die Kappe gelöst ist.  Elektrische Verdrahtung auf Beschädigun- gen prüfen.  Einstellungen des Heizungsreglers prüfen.  Zur Heizungsanlage gehörende Geräte wie Speicher, prüfen.  Eingestellte Service-Funktionen nach Inbe- triebnahmeprotokoll prüfen.	Letzten gespeicherten Fehler in der UBA H3 abrufen, Service-Funktion 6.A, (→ Seite 52).  Bei Geräten Logamax U152-20/24K Filter im Kaltwasserrohr prüfen (→ Seite 53).  Verbrennungsluft-/Abgasführung optisch prüfen.  Brennerwanne, Düsen und Brenner prüfen, (→ Seite 53).  Wärmeblock prüfen, (→ Seite 53).  Gas-Anschlussfließdruck prüfen (→ Seite 45).  Gas-Einstellung prüfen, (→ Seite 44)  Gas- und wasserseitige Dichtheits- kontrolle (→ Seite 20).  Vordruck des Ausdehnungsgefäßes für die statische Höhe der Heizungsanlage prüfen.  Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen (→ Seite 56).  Automatischen Entlüfter auf Dichtheit prüfen und prüfen, ob die Kappe gelöst ist.  Elektrische Verdrahtung auf Beschädigungen prüfen.  Zur Heizungsanlage gehörende Geräte wie Speicher, prüfen.  Eingestellte Service-Funktionen nach Inbetriebnahmeprotokoll prüfen.

Tab. 14

# 11.2 Beschreibung verschiedener Arbeitsschritte

# 11.2.1 Letzten gespeicherten Fehler abrufen (Service-Funktion 6.A)

► Service-Funktion 6.A w\u00e4hlen (→ Seite 32).

Eine Übersicht der Störungen gibt es im Anhang, (→ Seite 57).

- ► Taste △ oder ▽ drücken. Das Display zeigt **00**.
- ► Taste 🌡 länger als 3 Sek. drücken, bis das Display 📳 zeigt.

Der letzte gespeichest gelöscht.

#### 11.2.2 Brennerwanne, Düsen und Brenner reinigen

Die zwei Klammern (1) entfernen und Luftkastendeckel
 (2) nach oben abnehmen (→ Abb. 81).




Bild 81 Luftkasten öffnen

- Befestigungsklammern Luftkastendeckel
- 2 Luftkastendeckel

- ▶ Die zwei Schrauben oben (1) und die zwei Schrauben unten (2) an den Seiten lösen.
- Brennerkammerdeckel (3) nach vorne herausziehen.




Bild 82 Brenner öffnen

- 1 Obere Schraube Brennerkammerdeckel
- 2 Untere Schraube Brennerkammerdeckel
- 3 Brennkammerdeckel
- 4 Baugruppe Brenner
- Steckverbinder an den Zündelektroden (1) vorsichtig abziehen.
- ► Steckverbinder an der Flammenüberwachungselektrode (5) vorsichtig abziehen.
- ▶ Vor- und Rücklauf (Heizung) absperren.
- ▶ Gerät entleeren.
- ► Rohrverschraubungen (4) lösen.
- Überwurfmutter (3) der Gasleitung unterhalb des Brenners lösen.
- ▶ Vier Befestigungsschrauben (2) entfernen und Baugruppe Brenner vorsichtig abnehmen.




Bild 83 Baugruppe Brenner

- Steckverbinder Zündelektrode
- 2 Befestigungsschrauben Baugruppe Brenner
- 3 Überwurfmutter Gasleitung
- 4 Rohrverschraubungen
- 5 Steckverbinder Flammenüberwachungselektrode

- ▶ Schrauben (1) lösen und Düsenstock (2) abnehmen.
- Brenner mit Bürste reinigen, um sicherzustellen, dass die Lamellen und Düsen frei sind. Düsen nicht mit metallischem Stift reinigen.
- ► Gas-Einstellung prüfen (→ Seite 44).




Bild 84

- 1 Befestigungspunkte für Düsenstock
- 2 Düsenstock

#### 11.2.3 Wärmeblock reinigen

- Vorderwand der Brennkammer und Brenner abnehmen
   (→ Bild 82).
- Kabel abziehen, Verschraubungen lösen und Wärmeblock nach vorne herausziehen.




Bild 85

- ▶ Wärmeblock in Wasser mit Spülmittel reinigen und wieder montieren.
- ► Eventuell verbogene Lamellen am Wärmeblock vorsichtig geradebiegen.

# 11.2.4 Sieb im Kaltwasserrohr (Logamax U152-24/24K)

Kaltwasserrohr lösen und Sieb auf Verschmutzung prüfen




Bild 86

## 11.2.5 Plattenwärmetauscher (Logamax U152-20/24K)

Bei ungenügender Warmwasserleistung:

- Filter im Kaltwasserrohr auf Verschmutzung prüfen
   (→ Seite 53).
- ► Plattenwärmetauscher ausbauen und ersetzen, -oder-
- mit einem für Edelstahl (1.4401) freigegebenen Entkalkungsmittel entkalken.

Plattenwärmetauscher ausbauen:

- ► Schraube oben am Plattenwärmetauscher entfernen und Plattenwärmetauscher herausnehmen
- ► Neuen Plattenwärmetauscher mit neuen Dichtungen einsetzen und mit Schraube sichern.




Bild 87

#### 11.2.6 Gasarmatur

- ▶ Brenner/Anschlussrohr ausbauen (→ Kapitel 11.2.2).
- ▶ Elektrische Steckverbindungen trennen.
- ► Gasanschlussrohr abschrauben.
- Zwei Schrauben lösen, Gasarmatur mit Halteblech nach oben schieben und von den Schrauben abnehmen.




Bild 88

#### 11.2.7 Hydraulikeinheit

- ► Rohrverbindungen lösen/entfernen.
- ▶ Rohrverbindung oben an der Pumpe lösen.
- ▶ Schnellverschluss am 3-Wegeventil lösen.
- Sechs Schrauben lösen und komplette Hydraulik herausnehmen.




Bild 89

#### 11.2.8 Dreiwegeventil

- ▶ Drei Schnellverschlüsse lösen.
- ▶ 3-Wegeventil nach oben herausziehen.




Bild 90

#### 11.2.9 Pumpe und Rücklaufverteiler

- ► Rohrverschraubung unten an der Pumpe lösen und Pumpe nach oben abnehmen.
- Clip am hinteren Anschluss des Rücklaufverteilers entfernen.
- Verschraubung des Heizungsrücklaufrohrs lösen.
- ► Zwei Befestigungsschrauben entfernen und Rücklaufverteiler nach vorne abziehen.




Bild 91

# 11.2.10 Ausdehnungsgefäß prüfen (siehe auch Seite 31)

Das Prüfen des Ausdehnungsgefäßes ist nach DIN 4807, Teil 2, Abschnitt 3.5 jährlich erforderlich.

- ► Gerät drucklos machen.
- ▶ Ggf. Vordruck des Ausdehnungsgefäßes auf die statische Höhe der Heizungsanlage bringen.

#### 11.2.11 Sicherheitsventil Heizung prüfen

Dieses hat die Aufgabe, die Heizung und die gesamte Installation gegen einen möglicherweise entstehenden Überdruck zu schützen. Die Grundeinstellung ist so ausgelegt, dass das Ventil anspricht, wenn der Druck im Kreislauf etwa 3 bar erreicht.



#### **WARNUNG:**

- Sicherheitsventil keinesfalls verschließen.
- ► Ablauf des Sicherheitsventils fallend verlegen.

Zum manuellen Öffnen des Sicherheitsventils:

▶ Hebel drücken.




Bild 92 Sicherheitsventil (Heizung)

Zum Schließen:

▶ Hebel loslassen.

#### 11.2.12 Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen



**HINWEIS:** Das Gerät kann beschädigt werden.

Heizwasser nur bei kaltem Gerät nachfüllen.

Anzeige am Manometer			
1 bar	Minimaler Fülldruck (bei kalter Anlage)		
1 - 2 bar	Optimaler Fülldruck		
3 bar	Maximaler Fülldruck bei höchster Temperatur des Heizwassers darf nicht überschritten werden (Sicherheitsventil öffnet).		

Tab. 15

Wenn der Zeiger unterhalb von 1 bar steht (bei kalter Anlage): Wasser nachfüllen, bis der Zeiger wieder zwischen 1 bar und 2 bar steht.



Vor dem Nachfüllen den Schlauch mit Wasser füllen. Damit wird vermieden, dass Luft ins Heizwasser eindringt.

 Wenn der Druck nicht gehalten wird: Ausdehnungsgefäß und Heizungsanlage auf Dichtheit prüfen.

#### 11.2.13 Elektrische Verdrahtung prüfen

► Elektrische Verdrahtung auf mechanische Beschädigungen prüfen und defekte Kabel ersetzen.

#### 11.2.14 Andere Bauteile reinigen

► Elektroden reinigen. Bei Abnutzungserscheinungen Elektroden erneuern.

#### 11.3 Entleeren des Gas-Wandkessels

#### Heizkreis

Zum Entleeren der Heizanlage muss am tiefsten Punkt der Anlage ein Entleerhahn eingebaut sein.

Zum Entleeren des Heizgeräts:

► Entleerhahn öffnen und Heizungswasser über den angeschlossenen Schlauch ableiten.




Bild 93

#### Warmwasserkreis (Logamax U152-20/24K)

Der Warmwasserkreis kann über das Überdruckventil entleert werden.

- ► Kaltwasserzulauf schließen.
- ► Eine Warmwasser-Zapfstelle ganz aufdrehen.
- ▶ Überdruckventil ganz öffen.

### 12 Anhang

### 12.1 Störungen

Display	Beschreibung	Beseitigung
1H	Abgasaustritt an der Brennerkammer.	Wärmetauscher auf Verschmutzung prüfen.
	Temperaturfühler in der Brennerkammer nicht erkannt.	Temperaturfühler in der Brennerkammer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen.
2E	Fülldruck der Heizungsanlage zu gering.	Fülldruck prüfen, ggf. nachfüllen.
2P	Temperaturgradient zu hoch.	Pumpe und Bypass-Leitung überprüfen.
3A	Differenzdruckschalter hat sich während des Betriebs geöffnet.	Differenzdruckschalter, Abzugsvorrichtung und Verbindungsrohre überprüfen.
3C	Differenzdruckschalter schließt nicht.	Differenzdruckschalter und Abgasführung prüfen.
3Y	Differenzdruckschalter öffnet sich in Ruhestellung nicht.	Differenzdruckschalter und Verkabelung prüfen, Verbindungsschläuche prüfen.
4C	STB im Vorlauf hat ausgelöst.	Anlagendruck prüfen, Temperaturfühler prüfen, Pumpenlauf prüfen, Sicherung auf Leiterplatte prüfen, Gerät entlüften.
4Y	Vorlauftemperaturfühler defekt.	Temperaturfühler und Anschlusskabel prüfen.
5L	BUS-Kommunikation unterbrochen.	Verbindungskabel und Regler prüfen.
6A	Flamme wird nicht erkannt.	Gashahn offen? Gasanschlussdruck, Netzanschluss, Zündelektrode und Kabel, Ionisationselektrode mit Kabel prüfen.
6C	Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt.	Ionisationselektrode prüfen. Gasarmatur prüfen.
8Y	Brücke 161 an ST8 nicht erkannt (→ Bild 7).	Falls vorhanden: Stecker richtig aufstecken, externen Begrenzer prüfen. Andernfalls: Brücke vorhanden?
9L	Fehler im Regelventil.	Regelventil und Anschlusskabel prüfen.
CL	Warmwasser-Temperaturfühler defekt. (Logamax U152-20/24K)	Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen.
	Temperaturfühler Warmwasser nicht richtig montiert. (Logamax U152-20/24K)	Montageort überprüfen, ggf. Fühler demontieren und mit Wärmeleitpaste neu montieren.
СР	Speicherfühler nicht erkannt.	Speicherfühler und Anschlusskabel prüfen.
EC	Kodierstecker nicht erkannt.	Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen.
	Interner Fehler.	Elektrische Steckkontakte, Zündleitungen auf Festsitz prüfen, ggf. Leiterplatte tauschen.
EL	Referenzspannung fehlerhaft.	Leiterplatte tauschen.
EP	Entstörtaste wurde irrtümlich zu lange gedrückt (über 30 Sek.).	Entstörtaste erneut drücken, weniger als 30 Sek.
_	Außentemperaturfühler nicht erkannt.	Außentemperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen.

Tab. 16

#### 12.2 Gas-Einstellwerte

			Düsendruck			Gasdurchflussmenge			
				oar)		(I/min)			
Gasart		Erdgas		Flüssiggas		Erdgas		Flüssiggas	
		G20	G25	Butan	Pro- pan	G20	G25	Butan	Pro- pan
Wobbe-Index 0 °C, 1013 mbar (kWh/ m³)		14,9		25,6					
Heizwert 15 °C, H <sub>iB</sub> (kWh/ m³)						9,5			
Brennwert 0 °C, H <sub>s</sub> (kWh/ m³)						11,1			
Gerät	Leistung (kW)								
U152-20	9	2,2	2,5	6,6	8,9	17,6	22,7	5,1	6,8
U152-20K	10,1	2,6	3,1	8,3	11,1	19,8	25,5	5,7	7,6
	11,2	3,1	3,8	10,1	13,6	21,9	28,2	6,3	8,5
	12,3	3,7	4,4	12,0	16,1	23,9	30,8	6,9	9,2
	13,4	4,5	5,1	14,1	19,0	26,0	33,5	7,5	10,0
	14,5	5,3	5,9	16,4	22,2	28,1	36,3	9,2	10,9
	15,6	6,1	6,7	18,9	25,5	30,3	39,1	8,8	11,7
	16,7	6,9	7,5	21,3	28,6	32,2	41,5	9,3	12,4
	17,8	7,9	8,4	24,0	32,4	34,3	44,2	9,9	13,2
	18,9	9,0	9,3	26,9	36,3	36,4	47,0	10,6	14,1
	19,9	10,0	10,1	29,7	40,0	37,8	44,8	11,0	14,7
U152-24	10,8	2,1	2,5	6,2	8,4	21,5	26,9	6,0	7,9
U152-24K	12,1	2,6	3,1	7,8	10,6	24,1	30,2	6,7	8,9
	13,4	3,2	3,7	9,5	13,0	26,8	33,5	7,4	9,8
	14,8	3,9	4,4	11,4	15,5	29,3	36,6	8,2	10,8
	16,1	4,6	5,1	13,4	18,4	31,9	39,9	8,9	11,7
	17,4	5,4	5,9	15,6	21,5	34,5	43,2	9,6	12,7
	18,7	6,2	6,7	18,0	24,9	37,1	46,5	10,3	13,7
	20,0	7,1	7,5	20,4	28,3	39,6	49,6	11,0	14,6
	21,4	8,0	8,3	23,1	32,1	42,3	52,9	11,8	15,5
	22,7	9,0	9,2	25,9	36,1	44,9	56,1	12,5	16,6
	24,0	10,1	10,1	28,9	38,1	45,5	52,4	13,2	17,6

Tab. 17

### 13 Inbetriebnahmeprotokoll für das Gerät

Kunde/Anlagenbetreiber:	Hier Messprotokoll einkleben
Anlagenersteller:	
Gerätetyp:	
Seriennummer:	
Datum der Inbetriebnahme:	
Eingestellte Gasart:	
Heizwert H <sub>iB</sub> kWh/m <sup>3</sup>	
Heizungsregelung:	
Abgasführung: Doppelrohrsystem □, LAS □, Schacht □,	Getrenntrohrführung □
Sonstige Komponenten der Anlage:	
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt	
Anlagenhydraulik geprüft □ Bemerkungen:	
Elektrischer Anschluss geprüft □ Bemerkungen:	
Heizungsregelung eingestellt □ Bemerkungen:	
Einstellungen der UBA H3:	
1.A Maximale HeizleistungkW	<b>3.b</b> TaktsperreSek.
1.b WarmwasserleistungkW	<b>3.C</b> SchaltdifferenzK
1.E Pumpenschaltart	9.E Ansprechverzögerung Warmwasseranforderung
<b>2.b</b> Max. Vorlauftemperatur °C	(Logamax U152-20/24K) Sek.
<b>2.d</b> Thermische Desinfektionein $\Box$ /aus $\Box$	<b>9.F</b> PumpennachlaufzeitMin.
Gas-Anschlussfließdruck:mbar	Abgasverlustmessung durchgeführt □
Gas- und wasserseitige Dichtheitskontrolle durchgeführt [	
Funktionsprüfung durchgeführt □	
Kunde/Anlagenbetreiber in die Bedienung des Gerätes ein	ngewiesen □
Gerätedokumentation übergeben □	
Datum und Unterschrift Anlagenersteller:	

### **Stichwortverzeichnis**

A	E	
Abgasführung	eco-Taste	28
Abgasmessung	EG-Baumusterkonformitätserklärung	5
Abgasverlustwert messen	Einschalten	
CO-Wert im Abgas messen	Gerät	27
Dichtheit des Abgasweges prüfen 47	Heizung	27
Geräteleistung wählen47	Einstellung	
Abgasverlustwert messen	Mechanische Einstellung	31
Abmessungen 7	UBA H3	
Altgerät	Warmwassertemperatur	
Angaben zum Gerät 5	- Logamax U152-20/24	28
Abmessungen 7	- Logamax U152-20/24K	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 5	Einstellungen	
EG-Baumusterkonformitätserklärung 5	Kennlinie der Heizungspumpe ändern	31
Funktionsschema	Elektrische Verdrahtung	
- Logamax U152-20/24 11	Elektrischer Anschluss	
- Logamax U152-20/24K	Elektrische Verdrahtung prüfen	
Geräteaufbau Logamax U152-20/24 9	Energieeinsparverordnung (EnEV)	
Geräteaufbau Logamax U152-20/24K 8	Entlüften	
Gerätebeschreibung	Entsorgung	
Lieferumfang	Erdgasgruppe H (23)	
Mindestabstände	21484581466011 (25)	
Technische Daten	_	
Typenübersicht	F	
Zubehör 7	Flüssiggas	
Anschlüsse an der UBA H3	Flüssiggasanlagen unter Erdgleiche	
Arbeitsschritte für Inspektion und Wartung	Frostschutz	
Ausdehnungsgefäß prüfen	Frostschutzmittel	
Elektrische Verdrahtung prüfen	Fülldruck der Heizungsanlage	56
Fülldruck der Heizungsanlage einstellen	Funktionsschema 10	)—11
Arbeitsschritte für Inspektion/Wartung		
Plattenwärmetauscher (ZWB)	G	
Aufstellort	-	4.
Flüssiggasanlagen unter Erdgleiche	Gas	
Oberflächentemperatur		
Verbrennungsluft	Gas-Anschlussfließdruck prüfen	
Vorschriften zum Aufstellraum	Gasart 5 Gasartenanpassung 5	
Ausdehnungsgefäß	· •	
Ausschalten 27	Gasdurchflussmenge bei maximaler Heizleistung	
Ausschaften	Gasdurchflussmenge bei minimaler Heizleistung	
	Gas-Einstellwerte	
В	Gasleitung prüfen	– -
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 5	Gerät ausschalten	
Brennerwanne, Düsen und Brenner reinigen 52	Gerät einschalten	
	Gerät montieren	18
C	Geräteaufbau	_
	Logamax U152-20/24	
Checkliste für die Inspektion und Wartung	Logamax U152-20/24K	
CO-Wert im Abgas messen	Gerätebeschreibung	
	Geräteleistung wählen	47
D		
Dichtheit des Abgasweges prüfen	Н	
Dichtmittel	Heizkörper, verzinkt	15
Düsendruck bei maximaler Heizleistung	Heizung einschalten	
Düsendruck bei minimaler Heizleistung	Heizungsregelung	
Düsendruck-Einstellmethode	Hinweise zur Inspektion und Wartung	
Tuesday Employment and the state of the stat	Time Tologo Zur moporaton und Wartung	00

I		Maximale Vorlauftemperatur	
Inbetriebnahme	26	(Service-Funktion 2.b)	
Entlüften		Pumpennachlaufzeit(Service-Funktion 9.F)	42
Inbetriebnahmeprotokoll	59	Pumpenschaltart für Heizbetrieb wählen	
Inspektion und Wartung	50	(Service-Funktion 1.E)	
Installation		Schaltdifferenz einstellen (Service-Funktion 3.C).	
Aufstellort	16	Taktsperre (Service-Funktion 3.b)	
Rohrleitungen	19	Thermische Desinfektion (Service-Funktion 2.d)	3
Wichtige Hinweise		Warmwasserleistung einstellen	
-		(Service-Funktion 1.b)	
K		Sicherheitshinweise	
	0.5	Sicherungen	
Kabel für Netzanschluss tauschen		Sommerbetrieb	
Kennlinie der Heizungspumpe ändern		Sparbetrieb	28
Komfortbetrieb		Speicher	
Korrosionsschutzmittel	15	Indirekt beheizter Speicher	
		Spritzwasserschutz	
L		Störungen	
Letzten gespeicherten Fehler abrufen	52	Störungsanzeige	
Lieferumfang		Strömungsgeräusche	15
М		Т	
Mindestabstände	-	Technische Daten	13
windestabstande	/	Typenübersicht	
N		U	
Netzanschluss		UBA H3	
Netzkabel tauschen			۰.
Netzanschlusskabel	25	Anschluss	
Netzsicherung	12	Bedienung	
		Service-Funktionen	
0		Umbausätze	
Oberflächentemperatur	16	Umweltschutz	48
Offene Heizungsanlagen			
Offerie Heizungsamagen	13	V	
_		Verbrennungsluft	16
P		Verpackung	49
Prüfung		Volumetrische Einstellmethode	46
Gas- und Wasseranschlüsse	20	Vorschriften	
Größe des Ausdehnungsgefäßes	31	Vorschriften zum Aufstellraum	16
Pumpenblockierschutz	30		
		W	
R			_
	1 =	Wärmeblock reinigen	53
Raumtemperaturgeführter Regler		Warmwassertemperatur einstellen	_
Recycling	49	Logamax U152-20/24	
Rohrleitungen	10	Logamax U152-20/24K	
installieren		Wartungs- und Inspektionsprotokoll	5
Rohrleitungen, verzinkt	15	Wartungsschritte	_
		Letzten gespeicherten Fehler abrufen	
S		Wasseranschlüsse prüfen	
Schutzmaßnahmen für brennbare Baustoffe		Werte der UBA H3 auslesen	
und Einbaumöbel	16	Wichtige Hinweise zur Installation	15
Schwerkraftheizungen	15		
Service-Funktionen		Z	
Alle Parameter zurücksetzen		Zubehör	. 7
(Service-Funktion 8.E)	40	Zweiphasennetz	
Ansprechverzögerung Warmwasseranforderung	-	2 Totphaoomot2	_
(Service-Funktion 9.E)	41		
Heizleistung einstellen (Service-Funktion 1.A)			
Letzter gespeicherter Fehler			
(Service-Funktion 6.A)	52		
/			

### Notizen

### Notizen

#### **Deutschland**

Bosch Thermotechnik GmbH Buderus Deutschland Sophienstraße 30-32 D-35576 Wetzlar www.buderus.de info@buderus.de

#### Österreich

Buderus Austria Heiztechnik GmbH Karl-Schönherr-Str. 2, A-4600 Wels Technische Hotline: 0810 - 810 - 444 www.buderus.at office@buderus.at

#### **Schweiz**

Buderus Heiztechnik AG Netzibodenstr. 36, CH- 4133 Pratteln www.buderus.ch info@buderus.ch

#### Luxemburg

Ferroknepper Buderus S.A.

Z.I. Um Monkeler

20, Op den Drieschen

B.P. 201 L-4003 Esch-sur-Alzette

Tel. 0035 2 55 40 40-1 - Fax 0035 2 55 40 40-222

www.buderus.lu
info@buderus.lu

